

XSLAN / XSLAN+ / XSMIL SHDSL Switch

GUIDE DE CONFIGURATION

FDOC_DEV_XS_Guide de configuration_F

Les familles de produits XSLAN, XSLAN+ et XSMIL sont fabriquées par

ETIC TELECOM 405 rue Lavoisier 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN FRANCE

En cas de difficulté dans la mise en œuvre du produit, vous pouvez vous adresser à votre revendeur, ou bien contacter notre service support :

TEL : + (33) (0)4-76-04-20-05 E-mail : hotline@etictelecom.com web : <u>www.etictelecom.com</u>

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

REVISION	DATE	MODIFICATIONS	Rédigé par	Vérifié par
Е	10/07/2023	Mise en conformité pour le nouveau XSLAN :	P. Duchesne	P. Duchesne
		Ajout chapitres NAT avancé, Pare-Feu, MACSec		
F	10/12/2024	Ajout du serveur d'état Modbus TCP Correction du tableau d'OID des interfaces réseau	D.Jeannin	P.Duchesne

TABLE DES MATIERES

PR	ESENTA	TION	.7
1	But du d	ocument	7
2	Principa	les caractéristiques de la famille XS	7
PR	EPAREF	R LE PARAMETRAGE	.9
1	Connexi	on du PC en vue de la configuration	. 9
	1.1	Introduction	. 9
	1.2	Première configuration	10
	1.3	Modification ultérieure de la configuration	10
2	Retour to	emporaire à la configuration usine	10
3	Restituti	on de la configuration usine	11
4	Protecti	on de l'accès au serveur d'administration	11
5	Etapes o	le configuration	12
PA	RAMET	RAGE	13
1	∆ttributi	on des addresses IP	12
י 2	Drincing	de fonctionnement et de paramétrage d'une connexion SHDSI	15
Z	2 1		15
	2.1	Profils de connexion	15
3	Mise en	service d'une liaison au moven d'une naire torsadée	17
0	3 1	Etanes du paramétrade	10
	3.2	Etape 1 : Régler la liaison SHDSL	18
	3.3	Etape 2 : Vérification du bon fonctionnement	20
4	Mise en	service d'une liaison au moyen de 2, 3 ou 4 paires torsadées	22
5	Paramét	rage avancé d'une liaison SHDSL	23
6	RSTP	с С	28
	61	Présentation	28
	6.2	Configuration	29
7	Anneau	redondant	32
8	VPN de	bouclage	34
9	Réseau	virtuel VI AN	36
2	9 1	Vue d'ensemble	36
	9.2	Paramétrage	37
	9.3	Serveur d'administration et passerelles série	41
10	MACSec	>	42
	10.1	Présentation	42
	10.2	Configuration de MACSec	42
	10.3	Mode dérivé d'un mot de passe	43
	10.4	Castion des clés et effacement sécurisé	44 11
	10.6	Considérations sur le MTU	45
11	IGMP sn	ooping	46
	11 1	Présentation	46
	11.2	Configuration de la fonction IGMP snooping	46
12	SNMP		47
-	12.1	Présentation	47
	12.2	Configuration de la fonction SNMP	47
	12.3	Configuration des traps SNMP	49

TABLE DES MATIERES

13	NTP		50
	13.1	Présentation	50
	13.2	Configuration de la fonction client NTP	50
	13.3	Configuration de la fonction serveur NTP	50
14	Qualité	de service DiffServ	51
	14.1	Principe	51
	14.2	Configuration basique	52
	14.3	Configuration avancée	53
15	Routage	P	
	15.1	Principe	
	15.2	Routes statiques	56
	15.3	Protocole RIP	57
	15.4	Protocole OSPF	57
16	NAT ava	ancé	58
	16.1	Principe	58
	16.2	Configuration	58
17	Pare-feu	1	60
	17.1	Présentation	60
	17.2	Configuration	60
18	Alarmes	3	61
	18.1	Alarmes SNMP	61
	18.2	Digital output	61
19	Passere	Iles série IP	62
	19.1	Présentation des types de passerelles	
	19.2	Passerelle Modbus	63
	19.3	Passerelle Raw TCP	
	19.4	Passerelle « Raw UDP »	
	19.5	Passerelle « Raw Multicast »	۱ / دح
	19.0	Passerelle « Uniterway » Passerelle « Telpet »	72
20	Sorvour	d'átat Madhua TCD	
20	Serveur		
DIA	GNOST	ICS ET MAINTENANCE	
2			
21	Diagnos	tic visual de defaut de fonctionnement	
22	Journal		76
23	Mesure	de la qualité de liaison	77
24	Statistic	jues SHDSL	79
25	Etat des	passerelles	80
26	Outil PI	NG	
27	Sauvega	arde et chargement d'un fichier de paramètres	
28	Mise à i	our du logiciel	84
AN	NEXE 1	: SNMP MIB	85
1	Purpose	of the document	85
2	Accessi	ble OIDs and MIBs	85
	2.1	Supported MIBs	
	2.2	Network interface indexes	
	2.3	Querying the MIB	
3	Descript	tion of the supported OIDs	
	3.1	Sysdesc, Syslocation, SysName	

TABLE DES MATIERES

3.2 3.3 3.4	Network interfaces table (IF-MIB::ifTable) SHDSL MIB (HDSL2-SHDSL-LINE-MIB) MIB : BRIDGE-MIB::dot1dBridge	. 87 . 88 . 89
ANNEXE 2	: Portée de la liaison SHDSL	.91
ANNEXE 3	: Compatibilité entre un ancien switch XSLAN et le switch XSLAN+	.92
ANNEXE 4	: Registres du serveur d'état Modbus TCP	.93

PRESENTATION

1 But du document

Le présent document décrit comment configurer les familles de switches SHDSL XSLAN, XLAN+ and XSMIL fabriqués par ETIC TELECOM.

Il est applicable à partir de la version 2.4.0 du logiciel.

Dans ce document, le nom "XS" concerne aussi bien les produits XSLAN, XSLAN+ que XSMIL.

2 Principales caractéristiques de la famille XS

La famille XS de switches SHDSL permet de prolonger un réseau Ethernet distant au moyen de une, deux ou quatre paires de cuivre torsadées (selon le modèle).

Principales caractéristiques :

- 5,7 Mb/s sur 3,7 Km (1 paire diam. 0,9 mm)
- 15 Mb/s sur 700 m
- Concentrateur avec 4 ports SHDSL
- VLAN & SNMP, DiffServ QoS
- Redondance de réseau (RSTP protocole propriétaire)
- 2 ou 4 ports Ethernet 10/100 BT
- 2 ports série (option)
- T°: -20°C / +70°C
- Fonction Bypass (option)
- Configuration & diagnostic via un serveur html

PREPARER LE PARAMETRAGE

1 Connexion du PC en vue de la configuration

1.1 Introduction

Le XS se configure au moyen d'un PC équipé d'un navigateur Web. Aucun logiciel complémentaire n'est nécessaire.

Aide en ligne :

Pour la plupart des pages du serveur d'administration une aide est accessible en cliquant le ? situé en haut à droite de la page.

Adresse du serveur d'administration :

A la livraison, l'adresse IP du serveur web d'administration est 192.168.0.128.

Configuration :

La première configuration s'effectue de préférence en connectant le PC directement au connecteur LAN Ethernet.

Les modifications ultérieures peuvent être en plus effectuées à distance.

Restitution de l'adresse IP usine :

L'adresse IP usine 192.168.0.128 peut être restituée en enfonçant le bouton poussoir placé sur la partie supérieure du produit.

Protection d'accès au serveur d'administration :

Si vous ne parvenez pas à accéder au serveur d'administration, c'est probablement que l'accès en a été limité pour des raisons de sécurité ou pour d'autres raisons.

Format des adresses réseau :

Dans la suite du texte on appelle « adresse réseau », l'adresse IP de valeur la plus basse du réseau. Par exemple si le netmask est 255.255.255.0, l'adresse réseau est X.Y.Z.O.

Caractères autorisés :

Les caractères accentués ne peuvent être saisis.

PREPARER LE PARAMETRAGE

1.2 Première configuration

Etape 1 : Créer ou modifier la connexion TCP/IP du PC

Attribuer au PC une adresse IP différente mais cohérente avec l'adresse IP usine du XS ; par exemple, l'adresse 192.168.0.1 pour le PC.

Etape 2 : Connecter le PC au switch XS

Connecter directement le PC au XS au moyen d'un câble Ethernet droit ou croisé.

Etape 3 : Lancer le navigateur

Lancer le navigateur puis saisir l'adresse IP du XS : 192.168.0.128

La page d'accueil du serveur d'administration s'affiche.

Etic administration ×	+							×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Rechercher	☆│自		÷	⋒	ø	≡
etic	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bi	5						_
Accueil ▶ Configuration ▶ Diagnostics ▶ Maintenance À propos	Ser	veur web d'administr	atior	ו				
	 Configuration 	Voir et modifier la configuration du pro	duit.					
	 Diagnostics 	Statuts, journaux et outils de diagnost	ic du prod	uit				
	 Maintenance 	Mises à jour, gestion des fichiers de c	onfiguratio	ons, re	déma	irrage		
	 À propos 	Affiche différentes informations sur le	produit					
		Copyright 2011 Etic Telecom						
		Français English						
		Manuel de référence Reference manual						

Note : A la première configuration, l'accès au serveur d'administration n'est pas protégé.

1.3 Modification ultérieure de la configuration

Par la suite, le serveur d'administration du switch XS est accessible depuis l'interface Ethernet ou à distance à travers la ligne SHDSL au moyen du navigateur, à l'adresse IP attribuée au produit.

- Ouvrir le navigateur html et saisir l'adresse IP du serveur d'administration du XS.
- Saisir, s'il y a lieu, le nom d'utilisateur et le mot de passe éventuellement programmés pour protéger l'accès au serveur d'administration.
- 2 Retour temporaire à la configuration usine

Au cas où l'adresse IP du XS ne pourrait être identifiée, ou bien en cas d'impossibilité d'accéder au serveur d'administration à la suite d'une d'erreur de configuration des VLAN, par exemple, il est possible de restituer la configuration Usine <u>sans pour autant perdre la configuration courante.</u>

- Maintenir le bouton-poussoir enfoncé pendant environ 3 secondes ;
- Le voyant (clignote rapidement en rouge.
- Le serveur d'administration devient accessible à l'adresse IP Usine (192.168.0.128), en HTTP et sans mot de passe. La configuration appliquée temporairement est la configuration Usine. <u>Cependant la configuration courante n'est pas perdue</u> et c'est celle qui est toujours visible dans les pages du serveur d'administration.
- Après avoir pris connaissance de l'adresse IP ou changé des paramètres de la configuration enregistrée, appuyer à nouveau sur le bouton-poussoir ou bien mettre le produit hors tension puis à nouveau sous tension.
- Le produit devient à nouveau accessible à l'adresse IP enregistrée.

Note :

Si l'adresse IP du XS n'est pas connue, on peut utiliser le logiciel EticFinder.

Ce logiciel détecte tous les produits de marque ETIC sur un réseau local. Après avoir lancé le logiciel, cliquer sur le bouton « Search », puis, lorsque la liste de produits s'affiche, double-cliquer sur l'adresse du produit pour accéder à son serveur html.

3 Restitution de la configuration usine

Pour restituer la configuration Usine au moyen du bouton poussoir,

- Mettre le XS hors tension,
- Appuyer sur le bouton poussoir avec une pointe de tournevis par exemple,
- Mettre sous tension tout en maintenant le bouton poussoir enfoncé.

Le voyant () passe au rouge ; le XS s'initialise et la configuration Usine est restituée.

Note : On peut aussi restituer la configuration Usine depuis le menu Maintenance > Gestion des configurations du serveur d'administration.

4 Protection de l'accès au serveur d'administration

- Dans le menu, choisir Configuration > Sécurité > Droits d'administration
- Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe qui protègent l'accès au serveur d'administration.
- Cocher la case Protéger l'accès au site web par mot de passe

En cas de perte du nom d'utilisateur et du mot de passe d'accès au serveur d'administration, <u>il faut revenir</u> temporairement à la configuration usine ; l'accès au serveur d'administration est alors libre.

PREPARER LE PARAMETRAGE

5 Etapes de configuration

Pour configurer le produit, nous conseillons de procéder comme suit :

- Configurer l'interface LAN
- Configurer l'interface SHDSL
- Configurer la redondance
- Configurer la fonction VLAN
- Configurer SNMP
- <u>Configurer la qualité de service</u>
- Configurer les fonctions de routage
- Configurer les passerelles série

1 Attribution des addresses IP

• Dans le menu, sélectionner Configuration > Protocole IP et routage > Protocol IP

Etic administration ×	+				- 0	×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Q Rechercher	☆ 自 ♥	↓	9	≡
Accueil Configuration	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Protoco Réseau Ports LAN	le IP et routage > Protoco	le IP			?
 Protocole IP et routage Protocole IP RIP Routes statiques VPN de bouclage QoS - DiffServ Routage avancé Alarmes Passerelles IP-RS Sécurité Système Diagnostics Maintenance 	Adresse IP administration Masque de sous réseau Passerelle par défaut Utiliser une adresse différente pour les passerelles série Activer IPv6 Routage entre SHDSL et LAN Mode routeur Réseau Ports SHDSL	192.168.0.128 255.255.255.0				
A propos	Masque de sous réseau	255.0.0.0				
	Activer IPv6 sur les ports SHDSL Enregistrer Annuler					

• Configurer les paramètres Réseau Ports LAN :

Adresse IP administration

C'est l'adresse IP attribuée à l'interface Ethernet du XS sur le réseau local. C'est l'adresse IP du serveur d'administration et des passerelles série. <u>Valeur par défaut : 192.168.0.128</u>

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau définit la structure des adresses IP de toutes les stations d'un segment Ethernet de réseau local. Valeur par défaut : 255.255.255.0

Passerelle par défaut

C'est l'adresse IP du routeur par défaut sur le réseau local.

Utiliser une adresse IP différente pour les passerelles série

Par défaut, l'adresse IP des passerelles série est l'adresse IP d'administration du XS.

Il peut être nécessaire de loger les passerelles série à une autre adresse IP en particulier lorsque la fonction VLAN est activée ; si c'est le cas, cette case doit être cochée et une adresse IP et un masque de sous-réseau doivent être saisis.

Valeur par défaut : Non cochée

Activer IPV6

Les adresses IP attribuées au XS doivent être saisies au format IPV4. Cependant le switch supporte aussi l'adressage IPV6. Si cette case est cochée, des adresses IP doivent aussi être saisies au format IPV6.

Valeur par défaut : Non cochée

Configurer les paramètres Routage entre SHDSL et LAN :

Mode routeur

Par défaut, le XS se comporte comme un switch administré.

Cependant, si cette case est cochée, le XS offre des fonctions de base de routeur IP entre deux interfaces :

Les ports LAN Ethernet 10/100BT d'une part,

et les ports SHDSL d'autre part.

Les ports LAN Ethernet sont considérés comme une interface unique ; les ports SHDSL (1 à 4 selon les modèles) également. Le XS doit alors avoir deux adresses IP. Celle précédemment définie s'applique uniquement aux ports LAN Ethernet et une nouvelle doit être définie pour les ports SHDSL.

Le but principal est d'éviter que les trames de broadcast ou d'autres trames ne viennent saturer les lignes SHDSL.

Valeur par défaut : Non cochée

Les paramètres ci-dessous sont affichés seulement lorsque le mode routeur IP est sélectionné.

Adresse IP

C'est l'adresse IP unique attribuée à l'interface ou aux interfaces SHDSL du XS. <u>Valeur par défaut : aucune</u>

Masque de sous-réseau

Masque du sous réseau constitué par tous les équipements IP raccordés aux ports SHDSL Valeur par défaut : 255.255.255.0

Activer IPV6 sur les ports SHDSL Voir ci-dessus. Valeur par défaut : Non cochée

2 Principe de fonctionnement et de paramétrage d'une connexion SHDSL

2.1 Fonctionnement d'une connexion SHDSL

Lorsque deux switches XS sont connectés par une paire torsadée, l'un des deux switches prend l'initiative de la connexion tandis que l'autre répond et s'adapte automatiquement en débit.

Le switch qui prend l'initiative de la connexion est appelé STU-C. Le switch qui répond et s'adapte est appelé STU-R.

Ainsi une ligne est toujours connectée d'un côté à un switch agissant comme STU-C et de l'autre à un switch agissant comme STU-R.



Un des switches est normalement configuré en STU-C et l'autre en STU-R. Cependant, pour rendre la configuration plus simple, le switch configuré en STU-C est capable de basculer automatiquement en mode STU-R s'il détecte la présence en face d'un autre STU-C. Ainsi deux XS configurés tous les deux en STU-C trouveront le moyen de se connecter. L'un des deux basculera en STU-R.

Le STU-C a l'initiative de la connexion et mesure le niveau du signal reçu et le niveau du bruit et calcule <u>le</u> rapport signal à bruit de la connexion.

Plus la ligne est longue et plus l'environnement électromagnétique est perturbé, plus le rapport signal à bruit diminue.

Pour assurer le fonctionnement, un rapport signal à bruit minimum est nécessaire.

On appelle « marge de signal à bruit » la différence entre le rapport signal à bruit mesuré et le minimum requis. C'est, en quelque sorte, la marge de sécurité de fonctionnement.

Pour configurer une connexion, l'utilisateur doit indiquer la marge de signal qu'il exige. Plus il exige une marge importante, plus le débit s'établit à une valeur faible et plus la connexion est endurante aux perturbations.

2.2 Profils de connexion

Un profil de connexion regroupe l'ensemble des paramètres techniques d'une connexion SHDSL. Pour rendre le paramétrage particulièrement simple, cinq profils de connexion préprogrammés sont proposés. Pour paramétrer une liaison SHDSL, Il faut donc simplement attribuer un de ces profils à chaque port SHDSL.

STU-R, Auto

le profil qu'il faut attribuer à un port SHDSL qui attend la connexion (voir schéma ci-dessus).

STU-C, Standard

Le port SHDSL auquel est attribué ce profil prend l'initiative de la connexion mais est capable de basculer en mode STU-R s'il détecte la présence d'un STU-C à l'autre extrémité.

Il établit la connexion en utilisant un débit conforme à la norme EFM jusqu'à 5,6 Mb/s.

La marge de sécurité est moyenne ; le débit s'établit donc à une valeur moyenne et le risque de déconnexion est raisonnable en cas de perturbation.

Le temps d'établissement de la connexion est rapide, typiquement de 45 secondes et peut aller jusqu'à 1 minute 30.

Ce profil est adapté pour une majorité de situations, c'est-à-dire sur des lignes faiblement à moyennement bruitées et en utilisant des câbles de transmission courants à paires torsadées.

STU-C, Endurance

Le port SHDSL auquel est attribué ce profil prend l'initiative de la connexion mais est capable de basculer en mode STU-R s'il détecte la présence d'un STU-C à l'autre extrémité.

Il établit la connexion en utilisant un débit conforme à la norme EFM jusqu'à 5,6 Mb/s.

La marge de sécurité est élevée ; le débit s'établit donc à une valeur basse et le risque de déconnexion est faible en cas de perturbation.

Le temps d'établissement de la connexion est plus long, typiquement de 3 minutes et peut aller jusqu'à 5 minutes.

Ce profil est adapté pour des lignes moyennement à fortement bruitées ou sur des câbles non dédiés à la transmission tel que des câbles à fort diamètre ou des câbles électriques.

STU-C, Performance

Le port SHDSL auquel est attribué ce profil prend l'initiative de la connexion mais est capable de basculer en mode STU-R s'il détecte la présence d'un STU-C à l'autre extrémité.

Il établit la connexion en utilisant un débit conforme à la norme EFM jusqu'à 15,2 Mb/s.

La marge de sécurité est plus faible ; le débit s'établit donc à une valeur plus élevée et le risque de déconnexion est plus grand en cas de perturbation.

Le temps d'établissement de la connexion est plus long, typiquement de 3 minutes et peut aller jusqu'à 5 minutes.

Ce profil est adapté pour des lignes faiblement bruitées. Les débits les plus élevés sont obtenus sur de courtes distances.

STU-C, Fixed datarate

Le port SHDSL auquel est attribué ce profil prend l'initiative de la connexion.

Ce profil n'est pas utilisable directement ; Il faut l'éditer pour choisir le débit désiré (fonction « Copier et modifier ») Voir le chapitre <u>Paramétrage avancé d'une liaison SHDSL</u>.

Ce profil permet le temps d'établissement de la connexion le plus rapide, typiquement de 30 secondes.

Cependant il oblige l'utilisateur à effectuer des essais en modifiant la valeur du débit jusqu'à obtenir une connexion avec une marge de rapport signal sur bruit conforme aux attentes.

3 Mise en service d'une liaison au moyen d'une paire torsadée

Le présent paragraphe décrit la mise en œuvre d'une liaison point à point sur une paire torsadée.

Que ce soit quand on relie deux XS comme dans le schéma ci-dessous.



Ou bien quand on relie deux XS dans le cas d'un réseau chaîné ou en anneau comme dans le schéma cidessous.



Ou bien encore quand on relie un XS 4 ports utilisé en concentrateur avec des XS 1 port comme dans le schéma ci-dessous.



3.1 Etapes du paramétrage

 Etape 1 :
 Configurer la liaison SHDSL

 Attribuer le profil STU-R, Auto au port SHDSL du premier XS

 Attribuer le profil de connexion à l'autre XS (STU-C, Standard ou STU-C, Endurance ou STU-C, Performance).

Etape 2 : Vérifier le fonctionnement de la liaison

3.2 Etape 1 : Régler la liaison SHDSL

Paramétrage du premier XS :

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & commutation > Ports SHDSL.
- Cocher la case Activer la ligne SHDSL (port 1 ou 2 ou 3 ou 4 selon le cas).
- Attribuer le profil STU-R, Auto.
- Cliquer Enregistrer.

Etic administration ×	+						×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Rechercher	☆ 自	•	俞	Ø	≡
Accueil Configuration Configuration Contendent et commutation Ports SHDSL Ports LAN RSTP - Anneau redondant VLAN Filtrage d'adresses MAC Protocole IP et routage Alarmes Passerelles IP-RS Sécurité Système Diagnostics Maintenance À propos	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Etherner Port SHDSL1 Activer le port SHDSL1 Port SHDSL2 Activer le port SHDSL2 Agrégation EFM Mode d'agrégation des lignes Paramètres avancés Montrer les paramètres avancés Enregistrer Annuler	t et commutation > Ports SHDSL					?

Paramétrage de l'autre XS :

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & commutation > Ports SHDSL.
- Cocher la case Activer la ligne SHDSL (port 1 ou 2 ou 3 ou 4 selon le cas).
- Sélectionner le profil STU-C, Standard ou STU-C Performance ou STU-C Endurance. On se reportera au paragraphe précédent pour le choix entre ces trois profils.
- Cliquer Enregistrer.

Etic administration ×	+						×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Rechercher	☆ 自	ŧ	⋒	Ø	≡
(i) 192.168.0.128/index-fr.html	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Etherner Port SHDSL1 Activer le port SHDSL1 Port SHDSL2 Activer le port SHDSL2 Profil de connexion SHDSL2 Agrégation EFM Mode d'agrégation des lignes Paramètres avancés Montrer les paramètres avancés Enregistrer Annuler	C Q. Rechercher et et commutation > Ports SHDSL Image: STU-C, Standard relation of the standard sTU-C, Parlormance sTU-C, Endurance sTU-C, Fixed datarate		+			?

3.3 Etape 2 : Vérification du bon fonctionnement

- Raccorder les XS aux paires torsadées. Les deux fils d'une même paire torsadée peuvent être intervertis.
- Mettre les XS sous tension.
- La connexion s'établit en environ 45 s avec le profil standard et peut être plus long avec d'autre profils
- Le voyant SHDSLx de chaque port indique l'état d'avancement de la connexion comme décrit dans le tableau suivant :

Etat de la connexion	Voyant SHDSL
L'autre XSLAN n'a pas été détecté (par exemple quand la ligne n'est pas raccordée)	Clignotant 0,1 s ON / 2 s OFF
Négociation du débit	Clignotant 0,3 s ON / 0,3 s OFF
Connecté	Allumé fixe
Connecté & transmission de données	Allumé clignotements brefs

 Une fois les lignes connectées, dans le menu, choisir Diagnostics > Etat du réseau > Interfaces pour vérifier la qualité des liaisons SHDSL.

Etic administration ×	+									×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html				୯୧	Rechercher	☆	e 🛡 🕂	⋒	Ø	≡
EFFC Telecom	<u>XS</u> > Ac	CCUEII > Diag	0 Switch SHDSL.	^{bis} du réseau >	Interfaces					?
 Configuration Diagnostics 	Adre	esse MAC								
Journal ▼ Etat du réseau Interfaces	État	des ports LAN	Adress	e MAC 00:0a:b4	l:00:4e:f7					
États RSTP VPN de bouclage			État du port État du port	LAN1 Up 100M	lb/s Full Duplex					
Routes ▶ Statistiques	État	des ports SHD)SL							
 Outils État des passerelles Matériel 		Nom du port	État du lien SHDSL	Débit binaire	Marge de rapport signal à bruit	Atténuation de la ligne	Secondes erronées dans la dernière heure	Per connex les der he	tes de xion da nières eures	ans 24
Diagnostic avancé	۲	SHDSL1	Connecté	5696 kbits/sec	18 dB (4/4)	1 dB	0		0	
Maintenance À propos	\bigcirc	SHDSL2	Connecté	5696 kbits/sec	19 dB (4/4)	1 dB	1		0	
A propos	Af	ficher							<	>
	Re	démarrer les co	onnexions SHDSL							
	Ra	ıfraîchir								

• Contrôler la qualité de chaque port SHDSL.

La marge de rapport signal à bruit doit être au moins de 2/4. Le nombre de secondes erronées dans la dernière heure doit être proche de zéro. Le nombre de pertes de connexion dans les dernières 24 heures doit être nul ou très faible.

- Si la marge de signal à bruit est de 1/4, avec le profil STU-C standard, attribuer le profil STU-C Endurance et contrôler à nouveau la connexion.
- Vérifier le bon fonctionnement en transmettant un PING périodique depuis le PC vers le XS distant ou vers un autre équipement au travers de la liaison SHDSL.

Note : On peut aussi utiliser la fonction PING intégrée au XS (menu Diagnostics > Outils > PING).

• Si, malgré ces modifications, la qualité reste insuffisante, ou si des déconnexions se produisent, ou si la connexion ne s'établit pas, vérifier la ligne :

Vérifier que chaque fil de la paire torsadée est enfoncé en butée dans la borne à vis du switch. Vérifier que les raccordements intermédiaires des paires torsadées sont correctement serrés. Retirer les parasurtenseurs de ligne qui peuvent éventuellement être défaillants. Vérifier que le blindage, s'il existe est correctement connecté à la terre.

4 Mise en service d'une liaison au moyen de 2, 3 ou 4 paires torsadées

Le présent paragraphe décrit la mise en oeuvre d'une liaison point à point multiplexée.

Une liaison multiplexée est une liaison entre deux XS qui utilise deux ou trois ou quatre paires torsadées pour multiplier le débit total. Le débit obtenu est approximativement la somme des débits obtenus sur chaque paire torsadée.

Un XS avec deux ports SHDSL permet l'établissement d'une liaison multiplexée avec deux lignes ; le débit est approximativement doublé soit jusqu'à 11 Mb/s ou même 20 Mb/s jusqu'à 1 Km environ.

Un XS avec quatre ports SHDSL permet l'établissement d'une liaison multiplexée jusqu'à quatre_lignes ou bien de deux liaisons de deux lignes chacune ; le débit est approximativement quadruplé soit jusqu'à 22 Mb/s ou même 40 Mb/s jusqu'à 1 Km environ.



Paramétrage :

Le paramétrage s'effectue de la même manière que pour la Mise en service d'une liaison au moyen d'une paire torsadée

- Attribuer le profil STU-R, Auto à tous les ports SHDSL du premier XS.
- Attribuer un profil de connexion à chacun des ports SHDSL de l'autre XS (STU-C Standard ou STU-C Endurance ou STU-C Performance).
- Agréger les lignes



Mode d'agrégation des lignes

Valeurs possibles :

Pas d'agrégation 1 groupe de 2 lignes (XS avec 2 ports SHDSL)

- 2 groupes de 2 lignes (1-3) et (2-4) (XS avec 4 ports SHDSL)
- 1 groupe de 4 lignes (XS avec 4 ports SHDSL)

5 Paramétrage avancé d'une liaison SHDSL

Dans des cas particuliers, il peut être utile de modifier l'un des profils de connexion préprogrammé pour modifier la marge de rapport signal à bruit ou bien forcer une modulation, par exemple.

Le profil modifié s'ajoute aux cinq profils

Pour ajouter un profil de connexion,

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & commutation > Ports SHDSL,
- Cocher la case Montrer les paramètres avancés,

Etic administration ×	+						×					
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Rechercher	☆ 自	•	â	ø	≡					
etic. Telecom	XSLAN+2220 switch SHDSL.bis	at et commutation > Ports SHDSI					-					
Accueil ▼ Configuration ▼ Ethernet et commutation	Port SHDSL1						•					
Ports SHDSL	Activer le port SHDSL1											
Ports LAN RSTP - Anneau redondant	Profil de connexion SHDSL1	STU-R, Auto 🗸										
VLAN	Port SHDSL2											
Filtrage d'adresses MAC Protocole IP et routage	Activer le port SHDSL2											
Alarmes	Profil de connexion SHDSL2 STU-C, Standard 🗸											
Passerelles IP-RS	Agrégation EFM											
 Securite Système 	Mode d'agrégation des lignes	Pas d'aggrégation 👻										
Diagnostics	Paramètres avancés											
Maintenance	Montrer les paramètres avancés											
A propos	Profils SHDSL											
	Nom du profil	Mode de connexion		Comment	aire							
	STU-R, Auto	Mode STU-R										
	STU-C, Standard	Mode STU-C										
	STU-C, Performance	Mode STU-C										
	STU-C, Endurance	Mode STU-C					_					
	STU-C, Fixed datarate											
	Afficher Modifier Supprimer	Ajouter Copier et modifier A	·			<	>					
	Enregistrer											

- Sélectionner l'un des profils enregistrés.
- Cliquer Copier et modifier.

La fenêtre du profil correspondant s'affiche ; elle permet de régler les paramètres suivants.

• Cliquer Enregistrer ; le profil créé apparaît dans la liste des profils et peut être sélectionné.

Etic administration	x +	3
(←) → ♂ ᢙ) 192.168.0.128/index-fr.html ···· ♥ ☆ 🔍 Rechercher 🖳 🖳 🗉	:
Accueil Configuration Ethernet et commutatio	XSMIL-BP4200 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Ethernet et commutation > Ports SHDSL > Profils SHDSL Valeurs non valides sur la page Réglages généraux	
Ports SHDSL	Nom du profil STU-C, Performance	
RSTP - Anneau redor	Commentaire	
VLAN	Sélectionner automatiquement STU-R/C	
IGMP snooping Protocole IP et routage	Adaptation du débit à la ligne	
Alarmes	Système d'adaptation du débit Recherche par dichotomie (Meilleure adaptation du débit à la ligne) 👻	
Sécurité	Nombre de tentatives de bisection 6 (de 3 à 6, multiple de 1)	
Diagnostics	Marge minimale 5 (de -10 à 21, multiple de 1)	
Maintenance	Marge maximale 6 (de -10 à 21, multiple de 1)	
À propos	Débit binaire minimal 0 (de 0 à 15232, multiple de 64)	
	Activer les débits supérieurs à 5696 kbps 🛛 🖉	
	Temps minimal de connection avant d'autoriser une reconnexion rapide 0 (de 0 à 86400, multiple de 1)	
	Timeout de la tentative de reconnexion 0 (de 0 à 120, multiple de 1)	
	Réglages avancés	
	Annexe Annexe A	
	Liste de capacités Nouveau mode 👻	
	Mode Power Back-Off Normal -	
	Utiliser EPL pour calculer le Power Back-Off	
	Activer la renégociation automatique	
	Enregistrer Annuler Retour	

Réglages généraux :

Sélectionner automatiquement STU-R/C

Si la case est cochée, le XS tente alternativement de se connecter en mode STU-C et STU-R. Ainsi la connexion peut être établie sans se soucier du mode choisi pour le XS distant.

Mode de connexion

Valeurs possibles : STU-C : le XS a l'initiative de la connexion et en négocie les conditions. STU-R : Le XS attend la connexion.

Adaptation du débit à la ligne :

Système d'adaptation du débit

Valeurs possibles : Examen de ligne (Rapide, mais adaptation approximative) Recherche par dichotomie (Meilleure adaptation du débit à la ligne, mais plus long) Débit fixe (Connexion plus rapide, mais pas d'adaptation à la ligne)

Mode « Examen de la ligne » :

Une mesure succincte pour estimer l'atténuation de la ligne est effectuée au préalable. La connexion est ensuite établie au débit qui permet d'obtenir la marge de rapport signal sur bruit ciblée.

Débit binaire minimum

C'est la valeur de débit minimum autorisé pour cette connexion. Valeurs possibles : 192 à 5696 kb/s par pas de 64 Kb/s

Débit binaire maximum

C'est la valeur de débit maximum autorisé pour cette connexion. Valeurs possibles : 192 à 5696 kb/s par pas de 64 Kb/s

Marges utilisées

La détermination de la marge de rapport signal sur bruit peut être déterminée soit selon les conditions courantes (CC) ou selon des conditions prédéfinies considérées comme les pires (WC). Valeurs possibles : Marge CC, Marge WC, Marge CC et WC, aucune Valeur par défaut : Marge CC

Marge de SNR CC

C'est la marge de sécurité qui est souhaitée au-dessus du seuil minimum de fonctionnement. Lorsque le XS établit la connexion, il mesure le rapport signal à bruit et retranche la marge de rapport signal à bruit.

Si le résultat est supérieur au minimum requis, la liaison est établie. -10 à 21 dB Valeurs possibles :

Marge de SNR CC alternative

Visible lorsque le paramètre « Système d'adaptation du débit » est réglé sur « Examen de ligne ». Si la connexion avec la valeur de marge de rapport signal sur bruit ne peut s'établir, alors le XS tente de se connecter avec cette marge de SNR alternative. La valeur doit être plus élevée que la précédente, ce qui aura pour conséquence une connexion à un débit plus faible.

Valeurs possibles : -10 à 21 dB

Mode « Recherche par dichotomie » :

Le XS effectue successivement plusieurs connexions à différents débits jusqu'à obtenir une connexion qui satisfasse les critères demandés de débit et de marge de rapport signal sur bruit.

Nombre de tentatives de bisection

Plus ce nombre est élevé et plus le résultat sera précis mais le temps d'établissement de la connexion sera plus long.

Valeurs possibles : 3à6

Marge minimale

C'est la marge minimale de rapport signal sur bruit acceptable pour cette connexion. -10 à 21 dB Valeurs possibles :

Marge maximale

C'est la marge maximale de rapport signal sur bruit acceptable pour cette connexion. Plus la plage de marge entre minimale et maximale est grande et plus le résultat sera rapide mais imprécis. -10 à 21 dB Valeurs possibles :

Débit binaire minimal

En définissant un débit binaire minimal, on interdit la connexion à un débit jugé trop faible. Ceci est utile dans une topologie avec liaisons redondantes où il vaut mieux emprunter la liaison de secours plutôt que la liaison principale lorsque les conditions de la ligne sont devenues mauvaises. Valeurs possibles : 0 à 15232 kb/s par pas de 64 Kb/s (0 si inutilisé)

Activer les débits supérieurs à 5696 kbps

Laisser cette case décochée si on sait que la distance de la ligne ne permet pas de se connecter à des débits supérieurs. Ainsi la plage de valeurs de débits essayées sera plus étroite et le résultat sera plus précis ou plus rapide.

Temps minimal de connexion avant d'autoriser une reconnexion rapide

Si la connexion est stable depuis un certain temps et si une déconnexion survient par exemple à cause d'une brève perturbation, il est probable que les conditions de la ligne n'ont pas changé. Aussi le XS peut tenter la reconnexion directe au même débit que précédemment ce qui permet de réduire considérablement la durée d'indisponibilité de la liaison.

Valeurs possibles : 0 à 86400 s (0 si inutilisé)

Timeout de la tentative de reconnexion rapide

Lorsqu'une déconnexion survient et que le XS détecte à nouveau l'équipement à l'autre extrémité avant ce Timeout alors il peut tenter la reconnexion directe au même débit que précédemment ce qui permet de réduire considérablement la durée d'indisponibilité de la liaison.

Valeurs possibles : 0 à 120 s (0 si inutilisé)

Réglages avancés :

Annexe

Valeurs possibles : Annexe A ou Annexe B Valeur par défaut : Annexe A

Constellation PAM

La constellation PAM désigne la technique de modulation utilisées. Valeurs possibles : Automatique, PAM16, PAM32 Valeur par défaut : Automatique

Liste des capacités

La liste des capacités échangées entre les switches peut s'effectuer selon un ancien mode pour inter-opérer avec des switches d'ancienne génération (XSLAN-).

Valeurs possibles :Automatique, Ancien mode, nouveau modeValeur par défaut :Automatique

Mode power-back off

Permet de réduire la puissance d'émission lorsque les lignes sont courtes afin de moins perturber les lignes environnantes par diaphonie. Valeurs possibles : Normal, forcé Valeur par défaut : normal

Utiliser EPL pour calculer le power back-off TBD

Activer les débits étendus

Cocher cette case pour activer les débits étendus qui permettent de transmettre jusqu'15 Mb/s lorsque la ligne mesure moins de 1 Km.

Constellation PAM étendue

La constellation PAM désigne la technique de modulation utilisées. Valeurs possibles : Automatique, PAM 4, PAM8, PAM16, PAM32, PAM64, PAM128 Valeur par défaut : Automatique

Activer la renégociation automatique

La liaison SHDSL est établie en fonction des conditions de la ligne au moment de la connexion. Par exemple un bruit peut exister sur le câble à cet instant et disparaitre par la suite. Par défaut le switch ne renégocie pas de nouveau sa liaison, la marge de rapport signal sur bruit sera plus importante que prévue. Si cette case est cochée le switch renégociera sa liaison qui pourra s'établir à un débit supérieur.

Marge minimale pour renégociation (dB)

La renégociation entraine une déconnexion et donc une perte de service, le temps du rétablissement. C'est pourquoi la renégociation ne doit être tentée que si la marge s'est accrue de manière très significative, ce qui permettra une augmentation importante du débit.

Durée minimale avant renégociation (heures)

La renégociation entraine une déconnexion et donc une perte de service, le temps du rétablissement. C'est pourquoi la renégociation ne doit être tentée que si la marge s'est accrue de manière très durable.

6 RSTP

6.1 Présentation

L'objectif du protocole est

d'établir à chaque instant un réseau offrant un chemin unique entre deux devices en bloquant les liens qui forment des boucles et provoquent des dysfonctionnement d'Ethernet. Le réseau prend alors la forme d'un arbre dépourvu de boucles.

d'établir dynamiquement un autre réseau arborescent en cas de défaillance d'un lien ou d'un bridge en utilisant certains des liens bloqués en temps normal.

Le protocole RSTP est décrit par la norme IEEE 802-1D 2004. Un équipement qui gère

Un bridge du réseau est élu automatiquement « racine de l'arbre de recouvrement ».

Il a en particulier pour fonction d'émettre sur ses différents ports une trame appelée BPDU qui est propagée par les bridges.

La trame BPDU comporte un champ que l'on peut appeler <u>compteur d'âge</u> ; le compteur d'âge est incrémenté à chaque passage dans un bridge ; le compteur d'âge est donc l'image du nombre de sauts franchis par la trame BPDU depuis la racine.

La trame BPDU comporte également un champ de <u>coût de route</u>; le coût de route est incrémenté de la valeur du coût de port à chaque passage dans un bridge; en comparant le coût de route contenu dans les trames BPDU reçues sur deux ports différents, chaque bridge détermine la meilleure route depuis la racine.

Lorsqu'un bridge reçoit la trame BPDU sur deux de ses ports ou davantage, il ne conserve à l'état actif (Etat Forwarding) qu'un seul port : Celui par lequel il a reçu la trame BPDU avec le coût de route minimum.

Les autres ports sont des chemins redondants d'une distance plus longue ; ils sont bloqués par le bridge.

Le trafic reçu par un bridge sur un port bloqué n'est pas retransmis ; et aucun trafic n'est émis par un bridge vers un port bloqué.

Lorsque le bridge ne reçoit plus la trame BPDU et après le délai fixé par le hello time, le port est bloqué et le port bloqué présentant le coût de route minimum est rendu actif.

Une trame d'avertissement est émise par le bridge qui modifie l'état de ses ports.

Les autres bridges tiennent compte de cette modification et après une période dite de convergence, le nouvel état de l'arbre est pris en compte par l'ensemble des bridges.

Classification des ports :

<u>Un port P2P</u> est un port reliant directement deux équipements RSTP ; c'est à dire, en particulier, sans l'intermédiaire d'un switch « non RSTP ». Par exemple, les ports SHDSL d'un XS doivent être déclarés comme ports P2P.

<u>Un port Edge</u> est un port situé à la frontière du réseau ; il relie un switch RSTP à un équipement n'agissant pas comme bridge ; par exemple un port Ethernet qui relie le XS à un PC ou un automate est un port Edge

6.2 Configuration

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & commutation > RSTP Anneau redondant.
- Sélectionner le mode RTSP.

Etic administration ×	+											, •	×	
(i) 192.168.0.128/index-fr.html					C Q Reche	rcher	☆	Ê		÷	俞	ø	≡	
Accueil	XSLAN+2220 switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Ethernet et commutation > RSTP - Anneau redondant ? Enregistrer Annuler Modifications sur la page non enregistrées											?		
 Configuration Ethernet et commutation 			Mode		RSTP	-								
Ports SHDSL		F	Priorité du bridge		8192	(de	0 à 61440, multiple de 4	4096)						
Ports LAN RSTP - Anneau redondant	- Hello time (s)				2	(de 1 à 10, multiple de 1)								
VLAN		F	orward delay (s)		15	(de 4 à 30, multiple de 1)								
Filtrage d'adresses MAC	Maximum age (s)				20	(de 6 à 40, multiple de 1)								
Alarmes			Age increment	Valeu	Valeur normalisée 👻									
Passerelles IP-RS	Régl	ages RSTP par port												
 Securite Svstème 	\square	Identifiant du port Désactiver RSTP sur Priorité du port Coût du port Edge por				rt	P2P port							
Diagnostics		SHDSL1	Ce port Non		64 64		20000000 Non					_		
Maintenance	0	SHDSL2	Non				2000000		Non			Oui		
A propos	\bigcirc	SHDSL3	Non		64		2000000		Non			Oui		
	\bigcirc	SHDSL4	Non		64		2000000	Non						
	\bigcirc	LAN1	Non		64		2000000	Non			Auto			
	\bigcirc	LAN2	Non		64		2000000	Non			Auto			
	0	LAN3	Non		64		2000000		Non	_		Auto		
	\odot	LAN4			04		200000		NUIT			Auto		
	Aff	icher Modifier	Supprimer A	jouter	Copier e	t mo	difier A V					<	>	
	Eni	registrer Annuler]											

La page est divisée en deux parties :

- Les paramètres généraux
- Les paramètres des ports SHDSL et Ethernet 10/100

Paramètres généraux :

Priorité du bridge

Ce paramètre s'associe à l'adresse MAC pour former l'identité du bridge (bridge ID). Il est utilisé par le réseau pour déterminer quel bridge doit être élu racine de l'arbre (root spanning tree). Le bridge racine est celui qui a le plus faible bridge ID.

Hello time

Ce paramètre fixe la période d'émission des messages BPDU propagés par le XS. Il doit être le même pour tous les bridges du réseau. Un port actif (Forwarding) est rendu bloqué lorsque la trame BPDU n'a pas été reçue à l'issue de deux hello.

Forward delay

Le paramètre « Forward delay » n'est pris en compte ni sur les ports P2P, ni sur les ports Edge.

Quand la topologie du réseau change suite à la défaillance d'une liaison par exemple, le port bloqué le plus

favorable (celui qui a le coût de route le plus faible) passe dans l'état « Listening / learning » :

Le port vérifie qu'il reçoit les trames BPDU et fait l'apprentissage des adresses MAC des trames reçues sur ce port.

Il reste dans cet état durant le délai fixé par le paramètre « Forward delay » de façon à éviter la création de boucles transitoires qui pourraient être créées pendant la convergence.

Il est conseillé d'attribuer la valeur 15 secondes pour un réseau de diamètre 7 ; un réseau de diamètre 7 est un réseau dont le chemin le plus long entre deux devices comporte le passage par sept switches.

Maximum age

Si le compteur d'âge de la trame BPDU a atteint la valeur attribuée au paramètre « Maximum age », la trame BPDU n'est pas propagée par le bridge.

La valeur attribuée au paramètre « Maximum age » doit être assez grande pour que n'importe quel bridge du réseau, même très éloigné de la racine, puisse recevoir la trame BPDU.

La valeur « Maximum age » doit être inférieure à deux fois la valeur attribuée au paramètre « Forward delay » – 2.

Par exemple, si dans la totalité du réseau, le chemin le plus long pour aller d'un device à un autre fait passer par 10 bridges, alors la valeur minimale à attribuer au paramètre « maximum age » sera 10 plus une marge de sécurité égale trois fois la valeur attribuée au hello time.

Exemple : Diamètre du réseau : 10 Hello time : 2 Forward delay : 15 Maximum age préconisé : 10 +3*2 = 16 Valeur du « maximum age » à ne pas dépasser : FD*2-2 = 28

Age increment

Valeur de l'incrément du compteur d'âge au passage dans le bridge.

Paramètres associés à chaque port Ethernet & SHDSL :

• Sélectionner le port à paramétrer dans le tableau.

Identifiant du port

Sélectionner le N° de port (Ethernet 1 à 4 or SHDSL 1 ou 2).

Désactiver RTSP sur ce port

Cocher cette case lorsque le port ne participe pas au protocole RSTP.

Remarque : Il est recommandé de laisser cette case <u>non</u> cochée en sorte que tous les ports participent au protocole RSTP.

Priorité du port

Ce paramètre permet de privilégier un chemin plutôt qu'un autre. Plus la valeur est basse plus le chemin est prioritaire.

Coût du port

Ce paramètre traduit le débit du port. Il est utilisé dans les calculs du chemin actif pour rendre plus prioritaire un chemin à haut débit. Un bas coût est attribué à un chemin à haut débit.

Les valeurs suivantes sont recommandées :

 Port SHDSL :
 200 000 000

 Port Ethernet 100 Mb/s :
 200 000

Edge port »

Un port « Edge » est un port situé à la frontière du réseau ; il ne se comporte pas en bridge. Les trames BPDU ne peuvent être retransmises vers un port Edge. De plus ce type de port ne peut être bloqué par le bridge.

Un port connecté à un automate, par exemple doit être désigné comme un port Edge.

Remarque : Un port Edge passe dans le mode « P2P » lorsqu'il reçoit une trame BPDU ; ainsi, si un bridge supplémentaire est branché sur un port initialement configuré en Edge, le nouveau bridge est automatiquement intégré au réseau RSTP.

P2P port

Définit si un port est connecté directement à un autre port participant au protocole RSTP.

Cette information permet de passer directement de l'état « bloqué » à l'état « Forwarding » sans passer par l'état « learning » ce qui permet au protocole RSTP de converger plus rapidement et de détecter plus rapidement les modifications de topologie du réseau dues aux défaillances.

Les ports SHDSL doivent être déclarés comme port P2P.

7 Anneau redondant

Basé sur le protocole RSTP, cet algorithme propriétaire est adapté à la gestion d'une topologie en anneau comptant jusqu'à 16 switches SHDSL.

L'un des switches de l'anneau est désigné comme le switch « maître »; il a comme fonction d'émettre des trames BPDU sur une liaison SHDSL et de les recevoir et de les bloquer sur l'autre liaison SHDSL afin de détecter la défaillance d'un lien ou d'un switch.

Lorsque la défaillance d'un lien se produit, le « Ring master » active son second port SHDSL afin de rétablir le fonctionnement normal.

Les avantages de cette solution sont la simplicité de configuration et la rapidité de cicatrisation (1 seconde pour un anneau comptant 5 XS).

Remarque : Dans ce mode, les ports Ethernet 10/100 BT ne participent pas au protocole.

Configuration du Ring master :

• Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & commutation > RSTP - Anneau redondant.

Etic administration ×	+						×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Q Rechercher	☆ 自	÷	⋒	ø	≡
Accueil Configuration Ethernet et commutation	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Ethernet et co Enregistrer Annuler Modifications sur la page no Mode Annea	mmutation > RSTP - Anneau re in enregistrées au Redondant 👻	edondant	 _	_		?
Ports SHDSL Ports LAN RSTP - Anneau redondant VLAN Filtrage d'adresses MAC Protocole IP et routage Alarmes Passerelles IP-RS Sécurité Système Diagnostics Maintenance À propos	Ring Master Port bloqué par défaut Port S Enregistrer Annuler	BHDSL 1 bloqué					

- Sélectionner le mode Anneau redondant.
- Cocher la case Ring master.
- Sélectionner le port SHDSL bloqué en situation normal (1 ou 2).
- Cliquer Enregistrer.

Configuration des autres switches SHDSL de l'anneau

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & commutation > RSTP Anneau redondant.
- Sélectionner le mode Anneau redondant.
- Laisser la case Ring master non sélectionnée.
- Cliquer Enregistrer.

8 VPN de bouclage

Quand le réseau est de type multipoints (c'est à dire une chaîne de switches SHDSL), et quand cependant il n'est pas possible de former un anneau sécurisé, la fonction « VPN de bouclage » permet de réaliser la redondance du réseau si un accès réseau WAN public (Internet) ou privé (MPLS) est disponible à chaque extrémité de la branche.



Les 2 XS d'extrémité établissent un VPN à travers le réseau WAN. Ce VPN assure une connectivité au niveau Ethernet. Ainsi en activant le protocole RSTP la redondance peut être assurée par ce VPN.

Un XS doit être configuré en mode serveur VPN et doit pouvoir être accessible par une adresse IP fixe à travers le réseau WAN. L'autre XS doit être configuré en mode client VPN.

Le VPN est établi à travers le port LAN Ethernet 1 du XS qui devient un port « WAN » avec une adresse IP propre. Ce port Ethernet doit être raccordé au routeur d'accès au réseau WAN et de ce fait, ne peut plus être utilisé pour raccorder un autre équipement accessible à travers la liaison SHDSL.

Configuration du VPN

- Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et routage > VPN de bouclage.
- Cocher la case Activer le VPN.

Etic administration ×	+							×			
(i) 192.168.0.128/index-fr.html	C Q Recht	ercher	+	⋒	9	≡					
Telecom Accueil Configuration	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Protocole IP et routage > VPN de bouclage Enregistrer Annuler Modifications sur la page non enregistrées										
 Ethernet et commutation Protocole IP et routage Protocole IP RIP Routes statiques VPN de bouclage QoS - DiffServ Routage avancé Alarmes Passerelles IP-RS Sécurité Système Diagnostics Maintenance À propos 	Activer le VPN Adresse IP WAN locale Masque de sous réseau Mode Serveur Adresse IP du serveur VPN Port Protocole Clé pré-partagée	 ✓ 10.10.2.56 255.255.255.0 ✓ 194.240.12.17 1195 UDP ▼ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	(de 1 à 65000, multiple	de 1) Passwords ma	atch						

Adresse IP WAN locale

C'est l'adresse IP attribuée au port LAN1 du XS dans le réseau IP du routeur d'accès WAN. Ce réseau est différent de celui utilisé sur les autres ports LAN.

Masque de sous-réseau

Masque du sous réseau.

Mode serveur

Cocher cette case à cocher sur le XS utilisé comme serveur VPN. Laisser la case décochée sur celui utilisé comme client VPN.

Adresse IP du serveur VPN

Lorsque le XS est le client VPN, c'est l'adresse IP pour joindre le XS serveur VPN. Cette adresse IP n'est pas nécessairement celle attribuée au XS serveur VPN dans le champ « Adresse IP WAN locale » si le VPN traverse des routeurs avec translation d'adresse (NAT).

Port

Numéro de port TCP ou UDP utilisé pour le VPN.

Protocole

Protocole TCP ou UDP utilisé pour le VPN.

Clé pré-partagée

C'est une chaine de caractères secrète qui sert pour le cryptage et l'authentification du trafic VPN. Elle doit être la même dans les 2 XS du VPN.

9 Réseau virtuel VLAN

9.1 Vue d'ensemble

Fonction des VLAN

La technique des réseaux privés virtuels conforme à la norme IEEE 802.1Q permet de faire coexister jusqu'à 4096 réseaux virtuels sur le même réseau Ethernet.

Les équipements appartenant à un même VLAN peuvent communiquer entre eux mais ne peuvent communiquer avec ceux d'un autre VLAN hormis par l'intermédiaire d'un routeur IP ou un switch de niveau 3.

Ports Ethernet

Quand on parle des ports Ethernet du XS, cela inclut les port LAN Ethernet 10/100 BT, mais aussi les ports SHDSL. Tous les ports SHDSL sont considérés comme un seul port.

Principes de fonctionnement

Toutes les trames Ethernet appartenant à un même VLAN sont marquées par une étiquette de Numéro de VLAN appelée Tag ou VLAN ID. Cette étiquette est un champ particulier de la trame Ethernet. Lorsqu'un N° de VLAN est inscrit dans ce champ, on dit que la trame Ethernet est tagguée.

A l'entrée, sur chaque port Ethernet, les trames non tagguées prennent le N° de VLAN affecté au port.

A la sortie, un port Ethernet ne peut transmettre vers l'extérieur que les trames Ethernet du (ou des) VLAN auquel le port appartient. La trame peut être transmise avec ou sans son tag.

Serveur d'administration et passerelles série

Le serveur d'administration et les passerelles série peuvent également être affectées à un VLAN particulier. Si la passerelle série n'appartient pas au même VLAN que l'administration, alors une adresse IP spécifique doit être attribuée aux passerelles série.
9.2 Paramétrage

Attention :

Avant d'enregistrer la configuration VLAN, assurez-vous que vous pourrez accéder au serveur d'administration par un port LAN Ethernet ou à distance par la ligne. Au moins un des ports Ethernet doit faire partie du même VLAN que le serveur d'administration du XS.

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & Commutation > VLAN.
- Cocher la case Activer les VLANs.

Etic administration ×	+													×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html					G	Q Recher	rcher	ĥ	Ê		+	俞	ø	≡
Accueil Configuration Configuration Configuration Ports SHDSL Ports LAN RSTP - Anneau redondant VLAN Filtrage d'adresses MAC Protocole IP et routage	XS > A Er Atter	SLAN+222(ccueil > Confi megistrer Ani ntion : vérfiez vos ré VLAN ID VLAN ID pou NS : Politique d	Switch SHDS guration > E nuler Modifica glages avant de Activer les D pour l'admini r les passerelle le sortie	L.bis Etherne tions sur la sauvegard VLANS stration es série	t et comr page non er er, vous pou	nutation > rregistrées rriez perdre l'a 12 12	VLAN ccès au s (de 0 à (de 0 à	serveur web d'admini 4095, multiple de 4095, multiple de	stration.					?
 Alarmes Passerelles IP-RS 	Cette	table définit la politi	que de sortie des	trames lor	sque la gest	on par VLAN e	est activé	e.	_					
Sécurité		Nom du VLAN	ID du VLAN	politique L/	de sortie N1	politique de LAN2	e sortie 2	politique de sortie LAN3	e politi	que de LAN4	sortie	polit sortie	ique d e SHD	SL
 Diagnostics 	٢	VLAN4	4	Les tram tag	es sortent gées	Le port n'ap pas au V	partient /LAN	Le port n'appartier pas au VLAN	t Le po pa	ort n'app as au Vl	artient _AN	Les sorten	trame t tagg	ées
Maintenance	\bigcirc	VLAN5	5	Les tram tag	es sortent gées	Le port n'ap pas au V	partient /LAN	Le port n'appartier pas au VLAN	t Le po pa	ort n'app as au VL	artient _AN	Les sorten	trame t tagg	ées
A propos	\bigcirc	VLAN12	12	Le port n pas a	'appartient u VLAN	Les trames non tagg	sortent jées	Le port n'appartier pas au VLAN	t Le po pa	ort n'app as au Vl	artient _AN	Les sorten	trame t tagg	ées
	Af	ficher Modifi	er Supprin	ner A	jouter	Copier et	t modifie	er 🔥 V					<	>
	Andreier Supprimer Ajouter Copier et modifier A V VLANs : Politique d'entrée Ces paramètres définissent la politique d'entrée des trames lorsque la gestion par VLAN est activée. Politique d'entrée LAN1 Refuser les trames n'appartenant pas à un des VLANs associés au port • VLAN ID d'entrée LAN1 4 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée LAN2 12 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée LAN3 Refuser les trames n'appartenant pas à un des VLANs associés au port • VLAN ID d'entrée LAN3 Refuser les trames n'appartenant pas à un des VLANs associés au port • VLAN ID d'entrée LAN3 0 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée LAN3 0 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée LAN4 0 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée LAN4 0 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée SHDSL Refuser les trames n'appartenant pas à un des VLANs associés au port • VLAN ID d'entrée SHDSL 12 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée SHDSL 12 (de 0 à 4095, multiple de 1) Politique d'entrée SHDSL 12 (de 0 à 4095, multiple de 1)													

La page permet de définir la politique de sortie, la politique d'entrée et les N° de VLAN du serveur d'administration et des passerelles série.

9.2.1 Politique de sortie

La politique de sortie consiste à enregistrer les VLAN et définir l'appartenance ou non des ports Ethernet à chaque VLAN et le traitement à appliquer le cas échant.

Le traitement qui peut être appliqué à une trrame sortante est :

Les trames sortent taggées Les trames sortent non taggées Les trames sortent non modifiées Le port n'appartient pas au VLAN

Exemple simplifié ;

On définit trois VLAN : le 4, le 5 et le 12.

Le port LAN1 est abonné aux VLAN 4 et 5. Les trames appartenant à ces VLAN sortent par le port LAN1 tagguées.

Le port LAN2 est abonné au VLAN 12. Les trames appartenant à ce VLAN sortent par le port LAN2 non tagguées.

Les ports LAN3 et LAN4 ne sont abonnés a aucun VLAN (non utilisés).

Les port SHDSL sont abonnés à tous les VLAN. Toutes les trames sont transmises vers le réseau SHDSL tagguées.

Politique de sortie	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	SHDSL
VLAN 4	Oui – tagguée	Non	Non	Non	Oui – tagguée
VLAN 5	Oui – tagguée	Non	Non	Non	Oui – tagguée
VLAN 12	Non	Oui – non tagguée	Non	Non	Oui – tagguée

Pour paramétrer la politique de sortie,

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & Commutation > VLAN.
- Cliquer Ajouter.
- Saisir le N° de VLAN à enregistrer et lui donner un nom.
- Abonner chaque port Ethernet en indiquant si une trame du VLAN peut sortir sur ce port, et le traitement à appliquer à la trame.

Etic administration ×	+							×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Q Rech	ercher	☆ 自	0 +		ø	≡
Accueil	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Etherne	t et commutation	> VLAN > Ajout VL	.AN et politiq	ue de s	ortie		_
 Ethernet et commutation 	ID du VLAN	4	(de 0 à 4095, multip	le de 1)				
Ports SHDSL	Nom du VLAN	VLAN4						
Ports LAN	politique de sortie LAN1	Les trames sorte	ent taggées 🛛 👻					
RSTP - Anneau redondant	politique de sortie LAN2	Le port n'appartient	pas au VLAN 👻					
VLAN Filtrage d'adresses MAC	politique de sortie LAN3	Le port n'appartient	pas au VLAN 👻					
Protocole IP et routage	politique de sortie LAN4	Le port n'appartient	pas au VLAN 👻					
Alarmes	politique de sortie SHDSL	Les trames sortent t	taggées 👻					
 Passerelles IP-RS Sécurité Système Diagnostics Maintenance À propos 	Enregistrer Annuler Retour							

ID du VLAN

Saisir le N° de VLAN à enregistrer.

Nom du VLAN

Attribuer un nom à ce VLAN.

Politique de sortie LAN1 (ou 2, ou 3, ou 4)

Les trames sortent tagguées

Les trames Ethernet appartenant à ce VLAN peuvent sortir sur le port LAN1 (ou 2 ou 3 ou 4). Les trames sortent tagguées.

Les trames sortent non tagguées

Les trames Ethernet appartenant à ce VLAN peuvent sortir sur le port LAN1 (ou 2 ou 3 ou 4). Les trames sortent non tagguées.

Les trames sortent non modifiées

Les trames Ethernet appartenant à ce VLAN peuvent sortir sur le port LAN1 (ou 2 ou 3 ou 4). Les trames sortent sans modification (tagguées ou non tagguées selon le cas).

Le port n'appartient pas au VLAN

Les trames Ethernet appartenant à ce VLAN ne peuvent pas sortir sur le port LAN1 (ou 2 ou 3 ou 4).

Politique de sortie SHDSL

Les trames sortent tagguées

Les trames Ethernet appartenant à ce VLAN sont transmises vers le ou les ports SHDSL Les trames sortent tagguées.

Note : Dans les cas simples, les ports SHDSL doivent être abonnés à tous les VLAN afin que les trames Ethernet provenant de tous les équipements connectés localement au XS soient transmis vers la ligne SHDSL.

9.2.2 Politique d'entrée

La politique d'entrée consiste à définir le traitement appliqué aux trames Ethernet quand elles entrent dans le switch.

On définit

quelles trames déjà tagguées à l'extérieur du switch sont acceptées ou refusées à l'entrée du switch.

quel N° de VLAN doit être appliqué aux trames non tagguées à l'entrée du switch.

Exemple :

Poursuivons l'exemple du paragraphe précédent ; la politique de sortie enregistrée est résumée par le tableau ci-dessous.

Politique de sortie	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	SHDSL
VLAN 4	Oui – tagguée	Non	Non	Non	Oui – tagguée
VLAN 5	Oui – tagguée	Non	Non	Non	Oui – tagguée
VLAN 12	Non	Oui – non tagguée	Non	Non	Oui – tagguée

Le tableau ci-dessous définit la politique d'entrée :

	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	SHDSL
N° de VLAN	4	12	0	0	12
Ne rien refuser					
Refuser les trames n'appartenant pas à l'un des					Х
VLAN du réseau					
Refuser les trames n'appartenant pas à l'un des	Х	Х	Х	Х	
VLAN du port					

LAN1

Seules les trames tagguées avec le VLAN ID 4 ou 5 peuvent entrer par ce port. Les trames non tagguées sont affectées au VLAN 4 et peuvent entrer par ce port.

LAN2

Seules les trames tagguées avec le VLAN ID 12 peuvent entrer par ce port. Les trames non tagguées sont affectées au VLAN 12 et peuvent entrer par ce port.

LAN3 et LAN4

Aucune trame ne peut entrer par ces ports.

SHDSL

Seules les trames tagguées avec le VLAN ID 4 ou 5 ou 12 peuvent entrer par ce port. Les trames non tagguées sont affectées au VLAN 12 et peuvent entrer par ce port.

Pour paramétrer la politique d'entrée,

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & Commutation > VLAN.
- Successivement pour chaque port Ethernet, choisir la politique d'entrée et le VLAN ID affecté aux trames non tagguées.

Politique d'entrée LAN1 (ou 2 ou 3 ou 4 ou SHDSL)

Ne rien refuser

Toutes les trames qui entrent sur les ports Ethernet sont acceptées qu'elles soient non tagguées ou déjà tagguées.

Si elles ne sont pas déjà tagguées, elles prennent le N° de VLAN du port. Si elles sont déjà tagguées, le N° de VLAN n'est pas modifié.

Refuser les trames n'appartenant pas à un des VLAN configurés

Les trames qui ne sont pas déjà tagguées, prennent le N° de VLAN du port. Les trames déjà tagguées qui entrent sur le port Ethernet sont acceptées seulement si leur N° de VLAN est l'un de ceux qui a été préalablement enregistré (voir politique de sortie). Les trames tagguées avec un N° de port autre sont refusées.

Refuser les trames n'appartenant pas au VLAN associé au port

Les trames qui ne sont pas déjà tagguées, prennent le N° de VLAN du port. Les trames déjà tagguées qui entrent sur le port Ethernet sont acceptées seulement si leur N° de VLAN est l'un de ceux auquel ce port Ethernet est abonné (voir politique de sortie). Les trames tagguées avec un N° de port autre sont refusées.

VLAN ID d'entrée LAN1 (ou 2 ou 3 ou 4 ou SHDSL)

C'est le n° de VLAN affecté à une trame qui arrive non tagguée.

9.3 Serveur d'administration et passerelles série

Quand les VLAN sont activés, Le serveur d'administration et les passerelles série doivent appartenir à un VLAN.

VLAN ID pour l'administration

N° de VLAN auquel appartient le serveur d'administration.

VLAN ID pour les passerelles série

N° de VLAN auquel appartiennent les passerelles série.

Remarque:

Si les passerelles série n'appartiennent pas au même VLAN que le serveur d'administration, alors une adresse particulière doit être affectée aux passerelles série.

- Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et routage > Protocole IP.
- Cocher la case Utiliser une adresse différente pour les passerelles séries.
- Saisir l'adresse IP et le masque de sous-réseau pour les passerelles série

10 MACSec

10.1 Présentation

MACSec (Media Access Control Security) est défini par le standard IEEE 802.1AE et assure la sécurité des liens SHDSL point à point.

MACSec agit au niveau de la couche liaison de données (MAC) et assure, sans établir de connexion, la confidentialité et l'intégrité des données transmises par les couches de protocole supérieures.

MACSec permet de chiffrer et de signer les trames sortantes sur une interface SHDSL. Les trames entrant sur une interface SHDSL sont déchiffrées et authentifiées.

Le système se compose de deux parties :

Le « DataPath Virtual interface » qui chiffre, déchiffre, signe et authentifie les trames,

Le « MACSec Key Agreement » (MKA) qui est responsable de l'installation des clés sur l'interface virtuelle.

10.1.1 L'interface virtuelle

L'interface virtuelle utilise une seule clé de 256 bit pour le chiffrement et l'authentification (SAK). L'interface virtuelle utilise l'AES-256 en mode GCM.

L'interface virtuelle utilise un EtherType dédié pour les trames MACSec (elle traite les trames entrantes qui ont cet EtherType et génère les trames sortantes avec cet EtherType).

10.1.2 MKA

MKA génère, distribue et installe la SAK dans l'interface virtuelle. Cela requiert deux variables :

La CKN qui identifie un groupe d'équipements qui doivent établir une SAK commune, La CAK qui est une PSK.

Le fonctionnement général est le suivant :

- 1. Le participant qui a la plus petite adresse MAC est élu le serveur de clé,
- 2. Le serveur de clé choisit aléatoirement une SAK en utilisant CSPRNG et diverses sources d'entropie.
- 3. Le serveur de clé chiffre la SAK avec la CAK en utilisant AES-keywrap and et la signe avec la CAK,
- 4. Le serveur de clé distribue la SAK chiffrée aux autres participants.
- 5. Les participants vérifient, déchiffrent et installent la SAK dans l'interface virtuelle.
- 6. The participants verify, decrypt and install the SAK in the virtual interface.

Chaque fois qu'un participant est ajouté ou retiré, le processus redémarre.

MKA utilise les BPDU 802.1X pour échanger les données (MKPDUs).

L'adresse de destination est 01:80:C2:00:00:03. Cette adresse est utilisée sur un lien local et ces trames ne sont pas transférées par les switches.

10.2 Configuration de MACSec

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet & Commutation > MACSec.
- Activer MACSec sur les ports SHDSL
- Saisir la CKN (32 caractères hexadecimal) et la CAK (64 caractères hexadecimal)

	mentation EN FR	XSLAN-BP4200
Accueil	> Accueil > Configuration > Ethernet et commutation > MACSec	
Configuration	Enranistrar Annular Modifications sur la nana non enranistráes Valeurs non validas sur la nana	
Ethernet et commutation		
Ports SHDSL	Méthode de saisie de la clé Clés AES hexadécimales 🗸	
Ports LAN	Activer MACSec sur SH1 🔽	
RSTP - Anneau redondant	CKN	
VLAN	CAK	
MACSec	CAR	
IGMP snooping	Activer MACSec sur SH2	
Protocole IP et routage	CKN	
Alarmes	CAK	
Securite	Activer MACSec sur SH3	
Disguestics	CKN	
Maintenance		
	CAK	
n propos	Activer MACSec sur SH4	
	CKN	
	CAK	
	Enregistrer	

10.3 Mode dérivé d'un mot de passe

Un mode « Dérivé d'un mot de passe » est ajouté dans le XS et ne fait pas partie du standard. Le fonctionnement est le suivant :

Un nom de reseau et un mot de passe sont saisis par l'utilisateur.

La CKN est calculée de la façon suivante :

CKN = sha256(nom_réseau)

La CAK est calculée de la façon suivante :

CAK = pbkdf2_sha512(mot de passe = mot de passe, salt = nom_réseau, iterations = 30000, len = 32bytes)

	umentation EN FR		XSLAN-BP4200
Accueil	> Accueil > Configuration > Ethernet et c	ommutation > MACSec	
Configuration Ethernet et commutation	Enregistrer Annuler Modifications sur la page non er	nregistrées	
Ports SHDSL	Méthode de saisie de la clé	Dérivées d'un mot de passe 🗸	
Ports LAN	Activer MACSec sur SH1		
RSTP - Anneau redondant	Nom du réseau	etic	
VLAN	Mot de passe		
MACSec	Activer MACCas our 21/2		
IGMP shooping	Activel MACSec Sul SH2		
Alarmas	Nom du reseau	etic	
Sécurité	Mot de passe		
Système	Activer MACSec sur SH3		
Diagnostics	Activer MACSec sur SH4		
Maintenance À propos	Enregistrer		

10.4 Etat MACSec

Pour verifier l'état de MACSec :

• Dans le menu, choisir Diagnostics > Etat du réseau > Interfaces.

État MACSec		
	État MACSec SHDSL1	Non sécurisé
	État MACSec SHDSL2	Non sécurisé
	État MACSec SHDSL3	Désactivé
	État MACSec SHDSL4	Désactivé

Rafraîchir

10.5 Gestion des clés et effacement sécurisé

Les clés MACSec sont stockés dans une zone séparée de la zone de stockage de la configuration. Il est possible d'exécuter un effacement sécurisé de ces clés.

Ce processus efface la copie des clés MACSec de la RAM, efface la zone de stockage séparée et coupe l'alimentation de la CPU/RAM un bref instant pour que la RAM-DDR3 puisse perdre son contenu.

Pour effectuer un effacement sécurisé :

- Dans menu, choisir Maintenance > Effacement sécurisé
- Cliquer Effacer.

		XSLAN-BP4200
Docu	umentation EN FR	
Accueil Configuration	> Accueil > Maintenance > Effacement sécurisé	
 Diagnostics Maintenance Gestion des configurations Mises à jour du logiciel Effacement sécurisé Bloc notes Redémarrage A propos 	Déclencher un effacement sécurisé maintenant Effacer	

10.6 Considérations sur le MTU

Le MTU de l'interface L2 pour l'adresse IP du serveur d'administration est le suivant : 1500 avec MACSec désactivé 1468 si MACSec est activé 1464 si les VLANs et MACSec sont activés. Cela permet d'avoir accès aux pages web dans tous les cas avec un TCP MSS correct.

Le MTU d'un lien SHDSL avec MACSec est 1468 octets, 32 octets sont pris par l'entête MACSec . Le MTU d'un lien SHDSL avec MACSec et VLANs est 1464 octets, 4 octets additionnels sont pris par l'entête VLAN .

11 IGMP snooping

11.1 Présentation

Par défaut, un switch retransmet les trames multicast sur tous ces ports. Dans un scénario où le trafic est chargé, cela peut entrainer la saturation des liens et tout particulièrement des liens SHDSL à faible débit. Pour éviter cela, un switch peut inspecter le trafic IGMP échangés par des équipements faisant du multicast.

Typiquement dans un réseau avec du trafic multicast, il y a un routeur multicast. Celui-ci interroge périodiquement en IGMP les autres équipements pour savoir lesquels veulent recevoir tel trafic multicast. En transmettant les trames, le switch contrôle s'il doit transmettre ou bloquer un trafic multicast donné sur un port donné.

Quand il n'y a pas de router multicast pour interroger le réseau, un des switches ayant l'IGMP snooping activé peut assurer l'interrogation. Celui avec la plus petite adresse IP est élu comme le querier du réseau.

11.2 Configuration de la fonction IGMP snooping

- Dans le menu, choisir Configuration > Ethernet et commutation > IGMP snooping.
- Cocher la case Activer l'IGMP snooping.

Etic administration	x +			23
← → C û ① 192	.168.0.128/index-fr.html	••• 🛡 🏠 🔍 Rechercher	lii\	≡
otiC	XSMIL-BP4200 Switch SHDSL.bis			
Telecom	> Accueil > Configuration > Etherne	t et commutation > IGMP snooping		
Accueil Configuration				
Ethernet et commutation	Activer I'IGMP snooping			
Ports SHDSL	Active le querier IGMP			
Ports LAN RSTP - Anneau redondant	Mode routeur pour LAN1			
VLAN	Mode routeur pour LAN2			
IGMP snooping	Mode routeur pour SH1			
Alarmes	Mode routeur pour SH2			
Sécurité	Mode routeur pour SH3			
Système	Mode routeur pour SH4			
 Maintenance À propos 	Enregistrer			

Activer l'IGMP snooping

Active le fitrage/transfert des paquets IP multicast basé sur le trafic IGMP.

Activer le querier IGMP

Autorise le XS à pouvoir être élu comme querier s'il n'y a pas de routeur dans le réseau.

Mode routeur pour LAN1 Mode routeur pour LAN2 Mode routeur pour SH1 Mode routeur pour SH2 Mode routeur pour SH3 Mode routeur pour SH4 Accepte tout le traffic multicast arrivant sur ce port.

12 SNMP

12.1 Présentation

Le XS supporte les protocoles SNMP V2 et V3. Le XS supporte les MIB suivantes :

- RFC1213-MIB (MIB-2)
- HDSL2-SHDSL-LINE-MIB
- HOST-RESOURCES-MIB
- IF-MIB
- IP-MIB
- BRIDGE-MIB
- RSTP-MIB

On trouvera en annexe leur description détaillée.

Le manager SNMP peut en particulier acquérir les informations suivantes :

Etat des ports Ethernet 10/100 BT (Up / down) Etat des ports SHDSL (connectés ou non) Débit de la liaison SHDSL SNR ratio margin SHDSL links Number of erroneous seconds during the last quarter of hour SHDSL links Number of erroneous seconds during the last 24 hours Etat RSTP de chaque port (bloque / learning / forwarding) Paramètres RSTP du bridge (bridge ID, priorité, MAC, root) Base de données d'adresses MAC apprises

Le XS est également capable de transmettre les traps SNMP suivants :

Connexion des ports Ethernet 10/100 BT Déconnexion des ports Ethernet 10/100 BT Connexion des liaisons SHDSL Déconnexion des liaisons SHDSL Anneau établi Anneau rompu Redémarrage du produit

12.2 Configuration de la fonction SNMP

- Dans le menu, choisir Configuration > Système > SNMP.
- Cocher la case Activer.



Adresse IP du premier gestionnaire SNMP

Saisir l'adresse IP du manager SNMP vers qui seront envoyés les traps SNMP.

Adresse IP du second gestionnaire SNMP

Saisir l'adresse IP du second manager SNMP le cas échéant.

Nom de communauté

Saisir le nom de la communauté à laquelle le produit appartient.

Nom du Système

C'est le nom attribué au produit (XSLAN+2400 par exemple).

Localisation du système

C'est la localisation physique du produit. Saisir un libellé qui permette de situer géographiquement le produit.

12.3 Configuration des traps SNMP

- Dans le menu, choisir Configuration > Alarmes > Traps SNMP.
- Sélectionner les traps qui doivent être transmis dans la liste proposée.



Démarrage produit – Cold start Anneau établi – LinkUp Anneau rompu – LinkDown Redémarrage passerelle – WarmStart Passerelle serveur RawTCP connectée – LinkUp Passerelle serveur RawTCP déconnectée – LinkDown Changement d'état d'un lien

13 NTP

13.1 Présentation

Le protocole NTP permet de synchroniser l'heure d'un équipement sur un serveur de référence.

Le XS supporte ce protocole et peut récupérer l'heure sur un ou plusieurs serveurs de temps.

Le XS peut aussi se comporter comme un serveur de temps et délivrer l'heure à des équipements secondaires. Cette solution est intéressante dans le cas d'une liaison SHDSL à faible débit. Seul le XS interroge un serveur de temps situé à l'autre bout de la liaison. Les équipements raccordés sur les ports LAN se synchronisent sur le XS local. Ceci permet de ne pas encombrer la liaison SHDSL à faible débit par de multiples requêtes NTP.

13.2 Configuration de la fonction client NTP

- Dans le menu, choisir Configuration > Système > Réglage date et heure > NTP.
- Cocher la case Synchroniser l'horloge en utilisant un serveur de temps.

Etic administration ×	+									×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		G	Q Reche	ercher	☆	Ê	+	⋒	ø	≡
 Configuration Ethernet et commutation Protocole IP et routage Alarmes Passerelles IP-RS Sécurité Système SNMP Systôg Liste des machines Liste de services Réglage date et heure Fuseau horaire Date et heure NTP Diagnostics Maintenance	XSLAN+2220 switch SHDSL.bis Accueil > Configuration > Système > R Enregistrer Annuler Modifications sur la page Synchroniser l'horloge en utilisant un serveur de temps Serveurs NTP Activer le service NTP Enregistrer Annuler	églag non enre	e date el	t heure > NTP						?

Serveurs NTP

Saisir l'adresse IP du serveur de temps NTP. S'il y a plusieurs serveurs, saisir les différentes adresses IP en les séparant par des virgules « , » .

13.3 Configuration de la fonction serveur NTP

- Dans le menu, choisir Configuration > Système > Réglage date et heure > NTP.
- Cocher la case Activer le service NTP.

14 Qualité de service DiffServ

14.1 Principe

Le protocole IP permet de multiplexer différents services sur le même support (de la vidéo, du contrôle commande, du html ...). Les avantages sont bien connus ; néanmoins, si un service transmet un trafic IP trop important, le réseau est encombré et le temps de traversée excessivement long.

Par défaut, chaque port SHDSL a un tampon d'émission FIFO pouvant accueillir 10 paquets (cette valeur est modifiable). Lorsque l'on active la « Qualité de service » (QoS), le tampon FIFO est remplacé par un tampon SFQ (Stochastic Fairness Queuing). Le SFQ classifie automatiquement les trames entrantes en fonction de leurs adresses et ports sources et destination en flux. Chaque flux ainsi déterminé envoie tour à tour une trame. Cette méthode permet de limiter la latence et de réserver de la bande passante pour chaque trafic. Cette méthode est suffisante dans la plupart des cas et ne nécessite aucun autre paramétrage.

Si le résultat n'est pas satisfaisant, il est alors possible de classifier et prioriser manuellement les différents trafics en utilisant l'algorithme Diffserv qui va marquer chaque trame IP en utilisant le champ DSCP.

Le principe est le suivant :

On désigne par trafic le couple constitué par une adresse IP et un service (ftp, html, modbus etc...). Par ailleurs, on partage la bande passante disponible en 5 parties appelées « classes » . On affecte chaque trafic à l'une des 4 premières classes : Platine, Or, Argent, Bronze. Le trafic non répertorié est affecté à la classe « Default ».

La classe « Platine » possède la priorité la plus haute ; Ce trafic est acheminé en premier quelquesoit le trafic dans les autres classes.

Les classes « Or, Argent, Bronze » se partagent la bande passante disponible :

Exemple	Bande passante minimum	Bande passante maximum
	En % de la bande totale	En % de la bande totale
Or	50 %	80 %
Argent	30 %	80 %
Bronze	15 %	80 %
Default	5 %	Non limité
Total	60 %	

Une fois que le trafic d'une de ces 4 classes occupe la bande minimum allouée, le trafic supplémentaire peut être acheminé sous réserve que de la bande non utilisée par les autres classes soit disponible. La règle d'attribution de cette bande inutilisée est fonction du niveau de priorité de la classe : Le trafic supplémentaire de la classe Or est le plus prioritaire et celui de la classe Default est le moins prioritaire.

On prendra garde à ne pas affecter à la classe « Platine » un trafic trop important. En effet, le trafic de cette classe est acheminé en priorité ; s'il est trop important il empêche le trafic des autres classes de s'écouler. On réservera le trafic « Platine » au trafic de contrôle-commande, par exemple.

La classification DiffServ est effective dans le domaine des liens SHDSL. Au sein de ce domaine les trames IP gardent leur marque de classification DSCP. Par contre, les trames IP qui ressortent sur les port LAN Ethernet perdent leur classification (champ DSCP à 0). Il est parfois utile d'étendre le domaine DiffServ au réseau LAN Ethernet par exemple pour communiquer avec un autre XS présent sur le LAN Ethernet. Dans ce cas les trames IP qui ressortent sur les port LAN Ethernet gardent leur classification, le champ DSCP n'est pas remis à 0.

Valeur DSCP correspondante à chaque classe :

Classes	Classes DiffServ	Valeur DSCP	Classes DiffServ
olympiques	assignées par le XS		Supportées par le XS
Platine	EF	46	EF
Or	AF11	10	CS1, AF11, AF12, AF13
Argent	AF21	18	CS2, AF21, AF22, AF23
Bronze	AF31	26	CS3, AF31, AF32, AF33
Default	BE	0	BE

14.2 Configuration basique

- Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et routage > QoS DiffServ.
- Cocher la case Activer la QoS.

Etic administration ×	+						×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C 🔍 Rechercher 🟠 🖻 🛡 🖡 🏫					
Accueil	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Protoco	le IP et routage > (QoS - DiffServ				?
 Configuration Ethernet et commutation 	Activer la QoS						
✓ Protocole IP et routage	Activer l'extension du domaine						
Protocole IP RIP	Classes						
Routes statiques VPN de bouclage	Bande minimum réservée pour la classe Gold	50	(de 0 à 95, multiple de	e 5)			
QoS - DiffServ	Bande maximum autorisée pour la classe Gold	100	(de 0 à 100, multiple (de 5)			
Alarmes	Bande minimum réservée pour la classe Silver	30	(de 0 à 95, multiple de	e 5)			
 Passerelles IP-RS Sécurité 	Bande maximum autorisée pour la classe Silver	100	(de 0 à 100, multiple (de 5)			
Système	Bande minimum réservée pour la classe Bronze	15	(de 0 à 95, multiple de	e 5)			
Maintenance	Bande maximum autorisée pour la classe Bronze	100	(de 0 à 100, multiple (de 5)			
A propos	Classification du trafic						
	Machine	Ser	rvice		Classe		
	Afficher Modifier Supprimer	Ajouter Copier e	et modifier 🛛 🐧 V	·		<	>
	Enregistrer						

14.3 Configuration avancée

Etape 1 : Définir les machines du réseau

- Dans le menu, choisir Configuration > Système > Liste des machines.
- Cliquer « Ajouter
- Donner un nom à la nouvelle machine ou au nouveau groupe de machines.
- Associer une adresse IP ou un ensemble d'adresses IP à cette machine ou à ce groupe de machines.
- Cliquer Enregistrer.

Etic administration ×	+	
(i) 192.168.0.128/index-fr.html	C Q Rechercher	F ⊗ ≡
EUC	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Système > Liste des machines	
Accueil Configuration Ethernet et commutation Protocole IP et routage Alarmes Passerelles IP-RS Sécurité Système	Nom du site Nom de domaine Afficher le portail web Liste de machines Cette liste assigne un nom aux machines raccordées au réseau. Elle vous permettra de définir des règles de QoS.	
SNMP Syslog	Nom Adresse IP	
Liste des machines	Any 0.0.0.0	
Liste de services	PLC 192.168.0.10	
 Regiage date et neure Diagnostics 	Screen 192.168.0.11	
Maintenance À propos	Afficher Modifier Supprimer Ajouter Copier et modifier A V Enregistrer Annuler	< >

Etape 2 : Eventuellement définir d'autres services

- Dans le menu, choisir Configuration > Système > Liste de services.
- Cliquer « Ajouter
- Donner un nom au nouveau service.
- Associer un protocole et un port à ce service.
- Cliquer Enregistrer.

Etic administration ×	+							×					
(i) 192.168.0.128/index-fr.html			C Rechercher	☆ 自 💟	+	俞	9	≡					
Accueil	XSLAN+2220 switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Système > Liste de services												
Configuration Ethernet et commutation Protocole IP et routage Alarmes	Liste o Les ser défini pa	le services vices désignent les applications de communication ar le couple (port, protocole) , par exemple pour le	s entre les machines (par exemple la navigation w service web/http : (80, tcp).	veb ou le transfert d	de fichiers	s). Un se	srvice e	est					
Passerelles IP-RS		Nom	Protocole		Port								
Sécurité	۲	Any	Tous		0:65535	i							
✓ Système	\bigcirc	Http	TCP	80									
SNMP	\bigcirc	Ftp	TCP										
Syslog	\bigcirc	Telnet	TCP		23								
Liste des machines	\bigcirc	Dns	UDP	53 110 25									
Liste de services	\bigcirc	Pop3	TCP										
Réglage date et heure	\bigcirc	Smtp	TCP										
	\odot	Tftp	UDP		69								
À propos	\odot	Ping	ICMP		8								
A propos	\bigcirc	Snmp	UDP		161,162	2							
	\bigcirc	Netbios	TCP		137:139)							
	\odot	SMB MS-ds	TCP		445								
	\bigcirc	Modbus TCP	TCP		502								
	\bigcirc	Schneider UNI-TE	TCP		502								
	\bigcirc	Rockwell EtherNet/IP-CIP	TCP		44818								
	\odot	Omron FINS	UDP		9600								
	\bigcirc	Siemens S7 ISO on TCP		102									
	Affic	her Modifier Supprimer Ajout	er Copier et modifier A V]			<	>					

Etape 3 : Configurer les classes de trafic

- Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et routage > QoS DiffServ.
- Cocher la case Activer la QoS.
- Attribuer à chaque classe de trafic (Or, Argent, Bronze), une bande passante minimum et maximum.
- Cliquer Enregistrer.

Etape 4 : Assigner une classe à chaque trafic

- Sous la table de classification du trafic, Cliquer Ajouter
- Sélectionner le service et la machine ou le groupe de machines pour définir un trafic ;
- Attribuer une classe de trafic (Platine, Or, Argent, Bronze) à ce trafic.
- Cliquer Enregistrer.

Etic administration ×	+							×		
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C ^e Q Rech	ercher	☆ 自 ♥	Ŧ	⋒	ø	≡		
etic	XSLAN+2220 switch SHDSL.bis > Accueil > Configuration > Protocole				?					
Accueil Configuration	Activer la OoS	7								
 Ethernet et commutation Protocole IP et routage 	Activer l'extension du domaine									
Protocole IP RIP	Classes									
Routes statiques VPN de bouclage	Bande minimum réservée pour la classe Gold	50	(de 0 à 95, multiple de	e 5)						
QoS - DiffServ	Bande maximum autorisée pour la classe Gold	100	(de 0 à 100, multiple de 5)							
Alarmes	Bande minimum réservée pour la classe Silver	30	(de 0 à 95, multiple de 5)							
 Passerelles IP-RS Sécurité 	Bande maximum autorisée pour la classe Silver	100	(de 0 à 100, multiple de 5)							
Système Diagnostice	Bande minimum réservée pour la classe Bronze	15	(de 0 à 95, multiple de 5)							
Maintenance	Bande maximum autorisée pour la classe Bronze	100	(de 0 à 100, multiple d	de 5)						
A propos	Classification du trafic									
	Machine	S	ervice		Classe	e				
	PLC	Мос	ibus TCP		Platine	e				
	PLC		Telnet		Argent	t				
		Or								
Afficher Modifier Supprimer Ajouter Copier et modifier A V										
	Enregistrer									

15 Routage IP

15.1 Principe

Le XS peut effectuer des fonctions de base d'un routeur de trames IP entre son interface locale constitué de 2 à 4 ports Ethernet et son interface SHDSL considérée comme une interface unique même si le produit dispose de plusieurs ports SHDSL.



Voir le chapitre « Attribution des Adresses IP »

Pour accéder à des équipements situés dans un réseau IP différent, le XS adresse généralement les trames IP à sa passerelle par défaut. Cependant pour des cas plus complexes, il est possible de définir des routes statiques ou bien d'utiliser un protocole de routage.

15.2 Routes statiques

Pour créer des routes statiques,

- Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et routage > Routes statiques.
- Cliquer Ajouter... .
- Saisir l'adresse du réseau de destination, son masque, l'adresse de la passerelle qui permet d'y accéder et le coût de la route.

Etic administration ×	+									
(i) 192.168.0.128/index-en.html				G	Q Rechercher	☆	ê 🛡 ·	ŀ	r 9	≡
Home Setup Ethernet and switching IP protocol and routing	XS > H Stat	SLAN+222 lome > Setup tic routes tabl	20 SHDSL.bis s D > IP protoc e sible networks thr	ol and routing >	Static routes					?
IP Protocol RIP	\square	Active	Route name	IP address	Netmask	Gateway IP address	Interface	N	Aetric (0-3	2000)
Static routes Loop VPN QoS - DiffServ Advanced routing Alarms IP-RS gateways Security System Diagnostics Maintenance About	© Sł	Yes now Edit	Scada Delete A	192.168.38.2	255.255.255.0	192.168.0.1			10	

15.3 Protocole RIP

RIP (**Routing Information Protocol**) est un protocole de routage IP qui permet à chaque routeur ou équipement d'un réseau de connaître la route menant à un autre réseau.

Le principe utilisé est le suivant :

Diffusion des tables de routage

Chaque routeur transmet aux routeurs voisins et aux écouteurs RIP voisins, la table qui associe à chaque destination du réseau l'adresse du routeur voisin menant à cette destination ainsi que la métrie de la route pour y parvenir.

Mise à jour des tables de routage

Chaque routeur met à jour sa propre table au moyen des informations reçues des autres. Le protocole RIP permet d'éviter de déclarer les routes statiques dans chacun des routeurs.

Pour activer le protocole RIP,

- Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et Routage > RIP.
- Cocher la case Activer RIP.

Lorsqu'il est activé, le protocole RIP tourne sur tous les ports Ethernet, LAN ou SHDSL que le mode routeur soit activé ou non.

15.4 Protocole OSPF

Le protocole OSPF assure la même fonction que le protocole RIP mais est utilisé dans le cas de configuration de réseaux plus complexes.

Le XS supporte le protocole OSPF mais la configuration s'effectue en ligne de commande SSH. Il s'agit d'un mode fonctionnement avancé qui permet au XS de se comporter comme un routeur très souple et sophistiqué. Par exemple il est possible de bridger n'importe quel port Ethernet avec n'importe quel port SHDSL et d'attribuer des adresses IP différentes pour chaque port.

Pour activer le protocole OSPF,

- Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et Routage > Routage avancé.
- Cocher la case Activer le mode routage avancé (CLI SSH).
- Dans le partie Configuration des bridges Cliquer Ajouter... .
- Saisir la liste des interfaces comprises dans chaque bridge.

Pour chacun de de ces bridges une adresse IP et un masque de sous-réseau pourrons être attribués par la suite.

La suite de la configuration s'effectue en mode SSH sur le port 22.

Pour plus d'information on se référera au manuel de référence de Quagga.

16 NAT avancé

16.1 Principe

La fonction de substitution d'adresses IP consiste à modifier les adresses de source et / ou de destination ainsi que le N° de port des trames IP qui transitent par le XS.

Elle s'applique à toute trame IP reçue par le XS aussi bien sur son interface LAN que sur son interface SHDSL.

On distingue

la fonction DNAT qui consiste à remplacer <u>l'adresse IP et le port de destination</u>,

la fonction SNAT qui consiste à remplacer l'adresse IP source.

Puisque cette fonction consiste à modifier les adresses de source et / ou de destination des trames IP qui transitent par le XS, <u>il est important de préciser si le pare-feu traite des trames IP dont les adresses ont été déjà substituées ou non.</u>

L'ordre dans lequel s'effectue la substitution modifie en effet la manière de configurer les règles du filtre du pare-feu. Les traitements de substitution s'effectuent comme suit :

Direction	
SHDSL vers LAN	SHDSL -> DNAT -> Pare-Feu -> SNAT -> LAN
LAN vers SHDSL	LAN -> DNAT -> Pare-Feu -> SNAT -> SHDSL

16.2 Configuration

Pour mettre en œuvre la fonction NAT avancée,

• Dans le menu, choisir Configuration > Protocole IP et Routage > NAT avancé.

etic						>	(SLAN-BP420)
D	ocumentation EN FF	}					
Accueil Configuration	> Accueil > Config	juration > Protoco	le IP et routage > NAT	avancé			
 Ethernet et commutation Protocole IP et routage 	Règles DNAT						
Protocole IP	Active	Adresse IP source	Adresse IP destination	Protocole	Port source	Port destination	Nouvelle adresse IP destination
RIP Routes statiques VPN de bouclage	Afficher Modifier	Supprimer Ajouter	Copier et modifier	. v			<>
QoS - DiffServ	Règles SNAT						
Routage avancé NAT avancé	Active	Adresse IP source	Adresse IP destination	Protocole	Port source	Port destination	Nouvelle adresse ll source
NAT 1:1 Alarmes	Afficher	Supprimer Ajouter	Copier et modifier	. v			< >
Securite							
Diagnostics							
Maintenance À propos							

Pour créer une règle de substitution d'adresse de destination (DNAT),

- Cliquer Ajouter dans le tableau des règles DNAT
- La fenêtre de création s'affiche
- Cliquer Active pour rendre la règle active.

• Saisir les critères de substitution : Adr. IP source Adr. IP destination Protocole (TCP, UDP, ...) Port source Port destination

• Saisir la nouvelle destination des trames répondant aux critères décrits ci-dessus : Adr. IP et port de destination.

Pour créer une règle de substitution d'adresse source (SNAT),

- Cliquer Ajouter dans le tableau des règles SNAT
- La fenêtre de création s'affiche
- Cliquer Active pour rendre la règle active.

• Saisir les critères de substitution : Adr. IP source Adr. IP destination Protocole (TCP, UDP, ...) Port source Port destination

• Saisir la nouvelle destination des trames répondant aux critères décrits ci-dessus : Adr. IP source.

17 Pare-feu

17.1 Présentation

Le pare-feu filtre les échanges de trames IP entre l'interface SHDSL et l'interface LAN pour protéger les équipements connectés au réseau LAN.

Il se compose d'un ensemble de règles de filtrage qui autorise ou interdit un type de trames IP.

Le pare-feu est de type SPI (Stateful Packet inspection). C'est-à-dire que les règles de filtrage porte uniquement sur les requêtes. Les réponses n'ont pas à être spécifiées, elles sont automatiquement acceptées si elles concernent des requêtes acceptées.

17.2 Configuration

Pour activer le pare-feu,

- Dans le menu, choisir Configuration > Sécurité > Pare-feu.
- Cliquer Activer le Pare-feu .

etic					x	SLAN-BP4200
I E E E C O M	ocumentation EN FR					
Accueil	> Pare-feu					
 Ethernet et commutation Protocole IP et routage 	Règles pour le traffic SHDS	SL-LAN:				
Alarmes		Activer le Pare-feu				
Sécurité	Politique par	defaut LAN->SHDSL Autoriser 🗸				
Droits d'administration	Politique par	defaut SHDSL->LAN Autoriser 🗸				
Pare-feu Système	ATTENTION: Si tous les trafics	"Internes" sont interdits, Vous ne serez plus	capable d'ouvrir cette interface	web d'administration.		
Diagnostics	Politique par	defaut LAN->Interne Autoriser 🗸				
 Maintenance A propos 	Politique par det	faut SHDSL->Interne Autoriser 🗸				
	Direction	Action Protocole	Adresse IP source	Port source	Adresse IP destination	Port destination
	Afficher Modifier Supprin	mer Ajouter Copier et modifier				< >
	Enregistrer					

• Politique par défaut

C'est l'action qui sera appliquée à une trame qui n'est conforme à aucune règles du tableau.

On distingue le trafic qui traverse le XS (LAN-SHDSL), du trafic à destination du XS pour, entre autres, l'administration web (LAN/SHDSLvers interne).

On considère séparément les deux directions de trafic car on peut souhaiter que la décision prise soit différente selon qu'un paquet provient du LAN ou du SHDSL.

On peut souhaiter, par exemple que la politique par défaut interdise le trafic « SHDSL vers LAN » mais autorise le trafic « LAN vers SHDSL ». On fera de même pour le trafic interne « SHDSL vers interne » et « LAN vers interne ».

La politique par défaut prudente consiste à interdire le trafic SHDSL vers LAN et éventuellement LAN vers SHDSL ; de cette façon, toute trame qui ne se conforme pas à l'une des règles du filtre est bloquée.

• Tableau de règles de filtrage

Chaque ligne est une règle de filtrage.

Chaque règle définit une action (autoriser ou interdire) associée à un flux IP défini par les différents champs de la ligne de règle :

Direction (« LAN vers SHDSL » ou « SHDSL vers LAN » ou « LAN vers Interne » ou « Interne vers LAN »), protocole (TCP, UDP...),

@IP et port source

@IP et port destination

Voici un exemple de filtre qui autorise deux équipements du réseau SHDSL (192.168.2.X) à accéder à un équipement particulier du réseau LAN. Tout autre flux du SHDSL vers le LAN est interdit.

Politique par défaut :										
LAN -> SHDSL : Autoriser - SHDSL -> LAN : interdire										
Direction	Action	Protocole	@ IP source	port source	@IP destination	port dest				
SHDSL->LAN	Autoriser	any	192.168.2.1	any	192.168.1.12	any				
SHDSL->LAN	Autoriser	TCP	192.168.2.2	any	192.168.1.12	502				

• Fonctionnement

Lorsque le pare-feu reçoit une trame IP, il vérifie successivement la conformité aux règles de filtrage. Si la trame n'est pas conforme à la première règle, elle est soumise à la suivante et ainsi de suite. Dès qu'elle est conforme à une règle du tableau, le pare-feu lui applique l'action associée (autoriser ou interdire).

Si la trame n'est conforme à aucune règle, la politique par défaut lui est appliquée (autoriser ou interdire).

18 Alarmes

18.1 Alarmes SNMP

Voir le chapitre SNMP.

18.2 Digital output

La sortie TOR peut être ouverte lorsque l'un des défauts suivants survient :

```
Port SHDSL 1 déconnecté
Port SHDSL 2 déconnecté *
Port SHDSL 1ou 2 déconnecté *
Anneau redondant rompu *
```

*Disponible uniquement sur les XS avec plus d'un port SHDSL

19 Passerelles série IP

19.1 Présentation des types de passerelles

Certains modèles de XS comportent 2 liaisons série : Soit 2 RS232, soit 1 RS232 et 1 RS485, soit 1 RS422 isolée ou 1 RS485 isolée.

Une passerelle peut être affectée à chaque liaison série.

Chaque passerelle série permet d'utiliser un réseau IP pour faire communiquer des équipements série entre eux ou bien avec des équipements IP.



Pour réaliser les fonctions décrites ci-dessus et s'adapter aux différentes situations qu'il est possible de rencontrer différents types de passerelles sont proposées.

19.2 Passerelle Modbus

La passerelle Modbus permet de connecter des équipements série RS232-RS485 esclaves ou maître à un ou plusieurs équipements Modbus TCP (clients ou serveurs selon le cas) connectés au réseau IP.

19.2.1 Définitions

Un client TCP Modbus est un équipement connecté au réseau IP et capable de transmettre une requête Modbus (= question ; par ex. demande de lecture ou d'écriture) à un autre équipement du réseau appelé serveur TCP MODBUS qui lui répondra.

Le client est l'équivalant d'un maître Modbus, mais plusieurs clients peuvent poser des questions au même serveur.

Un serveur TCP Modbus est un équipement connecté au réseau IP et capable de répondre à une requête Modbus posée par un autre équipement du réseau appelé client TCP MODBUS. Le serveur est l'équivalant d'un esclave Modbus ; mais un serveur peut répondre à plusieurs clients.

Un maître Modbus est un équipement connecté à la liaison série RS232 ou RS485 et capable de poser une requête Modbus à un autre équipement du réseau appelé esclave MODBUS.

Un esclave Modbus est un équipement connecté à la liaison série RS232 ou RS485 et capable de poser une question Modbus à un autre équipement du réseau qui est appelé esclave MODBUS.

Adresse Modbus : Elle code entre 0 et 255 le destinataire d'une requête Modbus adressée à un serveur Modbus (réseau IP) ou à un esclave Modbus (liaison série).

Attention : Ne pas confondre adresse Modbus et adresse IP.

Pour plus de concision le mot « adresse » est souvent remplacé par le signe @ dans la suite du texte.

19.2.2 Choix de la passerelle Client ou de la passerelle Serveur

Pour connecter des équipements « série » esclaves Modbus à un ou plusieurs équipements TCP Modbus client, on utilisera la passerelle « Modbus serveur ».

Pour connecter un équipement « série » maître Modbus à un ou plusieurs équipements TCP Modbus serveur, on utilisera la passerelle « Modbus client ».

19.2.3 Affectation d'une passerelle Modbus à un port série

La passerelle Modbus client (respectivement serveur) peut être affectée au port série COM1 ou au port série COM2.

La passerelle Modbus client peut être affectée à un port série (COM1 par ex.) tandis que la passerelle Modbus serveur est affectée à l'autre port série (COM2 par ex.).

19.2.4 Passerelle Modbus client

La passerelle Modbus client permet la connexion d'un maître Modbus sur la liaison série du produit.

Plusieurs serveurs TCP Modbus peuvent être adressés sur le réseau IP.

D'autres esclaves peuvent être connectés à la liaison série.



Principe de la passerelle Modbus Client :

Pour adresser un serveur TCP Modbus sur le réseau IP, on configure une table de correspondance entre une adresse Modbus esclave et une adresse IP; ainsi, lorsque le maître Modbus transmet une requête à destination de l'esclave d'adresse Modbus A, le tableau de correspondance permet de transmettre cette requête à l'adresse IP correspondant à l'adresse A.

De plus, le champ adresse Modbus de la trame Modbus TCP prend la valeur A.

Le tableau de correspondance peut comporter 32 lignes permettant ainsi à un maître Modbus d'adresser 32 serveurs sur le réseau IP.



Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Modbus > Client Modbus.
- Cocher la case Activer le client Modbus.

Port COM_

Choisir la liaison série 1 ou 2 du produit.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Protocole Modbus

Sélectionner RTU (hexadécimal) ou ASCII selon le besoin.

Temps inter-caractères

Fixe le temps maximum admissible entre caractères des réponses de l'esclave Modbus.

Timeout d'inactivité sur TCP

Fixe le temps au bout duquel la liaison TCP est rompue en cas d'absence de requêtes Modbus reçues du réseau IP.

Port TCP

Fixe le N° du port TCP à utiliser. Le N° de port Modbus par défaut est 502.

Esclaves Modbus

Le tableau permet de faire correspondre une adresse d'esclave Modbus et une adresse IP.

19.2.5 Passerelle Modbus serveur

La passerelle permet la connexion d'esclaves Modbus sur la liaison série du produit.

32 esclaves, au maximum, peuvent être connectés au port RS485.



Principe de la passerelle Modbus serveur : Un client TCP Modbus adresse une requête TCP Modbus à la passerelle ; La passerelle se comporte en maître sur la liaison série. Elle « répète » la requête sur la liaison série ; l'adresse de la requête émise sur la liaison série est,

 soit l'adresse contenue dans le champ d'adresse Modbus TCP ; dans ce cas, plusieurs esclaves peuvent être adressés sur la liaison série :



 soit une adresse fixe configurée dans la passerelle (voir ci-dessous) ; dans cas, un seul esclave peut être adressé sur la liaison série.



Attention : Plusieurs client TCP Modbus peuvent adresser des requêtes aux esclaves de la liaison série. Néanmoins, on prendra garde à ne pas saturer la liaison série puisque son débit est bien inférieur à celui d'Ethernet.

Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Modbus > Serveur Modbus.
- Cocher la case Activer le serveur Modbus.

Port COM

Choisir la liaison série 1 ou 2 du produit.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Protocole Modbus

Sélectionner RTU (hexadécimal) ou ASCII selon le besoin.

Activer la fonction proxy/cache

Si cette fonction est active, une requête n'est adressée à un esclave que si la même requête ne lui a pas été adressée depuis le temps fixé par le paramètre « rafraîchissement du cache ».

Rafraîchissement du cache

Fixe le délai minimum entre deux requêtes identiques adressées au même esclave

Temps inter-caractères

Fixe le temps maximum admissible entre caractères des réponses de l'esclave Modbus.

Adresse esclave Modbus

Si la valeur « 0 » est sélectionnée, la passerelle utilise l'adresse Modbus spécifiée par le client Modbus TCP pour adresser l'esclave Modbus de la liaison série ; on peut ainsi adresser jusqu'à 32 esclaves de la liaison série.

Si l'on sélectionne une valeur particulière (entre 1 et 255), la passerelle adresse toutes les requêtes au N° d'esclave sélectionné ; on ne peut interroger qu'un seul esclave sur la liaison série.

Time out d'inactivité sur TCP

Fixe le temps au bout duquel la liaison TCP est rompue en cas d'absence de requêtes Modbus reçues du réseau IP.

Temps d'attente réponse esclave

C'est le délai d'attente de réponse à la requête adressée à un esclave.

Port TCP

Fixe le N° du port TCP à utiliser. Le N° de port Modbus par défaut est le port 502.

Nombre de réitérations locales

Fixe le nombre de réitérations d'une requête Modbus par la passerelle en cas de non réponse de l'esclave Modbus.

19.3 Passerelle Raw TCP

19.3.1 Passerelle « Raw TCP client »

Elle permet de raccorder un équipement se comportant en « maître » sur la liaison RS232 / RS485.

Le serveur peut être une passerelle ETIC ou un PC incluant une application TCP serveur.



Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Transparent > Raw client COMx.
- Cocher la case Activer.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Taille du buffer

Fixe la taille maximum, en octets, d'un bloc transmis vers le réseau IP.

Timeout fin de trame RS

Fixe délai de silence maximum après lequel le buffer de caractères reçus de la liaison RS232-RS485 est transmis vers le réseau IP.

Timeout d'inactivité TCP

Fixe le temps au bout duquel la liaison TCP est rompue en cas d'absence de caractères reçus du réseau IP ou de la liaison série.

Port TCP

Fixe le N° du port TCP à utiliser. Attention : Si 2 passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même N° de port TCP

Adresse IP serveur

Fixe l'adresse IP à laquelle sont transmis les caractères reçus de la RS232 / RS485 (c'est l'adresse du serveur RAW).

19.3.2 Passerelle « Raw serveur »

Elle permet de raccorder des équipements « esclaves » sur la liaison RS232-RS485.

L'équipement de la liaison série peut ainsi communiquer avec un PC Client Raw TCP.





Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Transparent > Raw serveur COMx.
- Cocher la case Activer.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Taille du buffer de réception

Fixe la taille maximum, en octets, d'un bloc transmis vers le réseau IP.

Timeout fin de trame RS

Fixe délai de silence maximum après lequel le buffer de caractères reçus de la liaison RS232-RS485 est transmis vers le réseau IP.

Timeout d'inactivité TCP

Fixe le temps au bout duquel la liaison TCP est rompue en cas d'absence de caractères reçus du réseau IP ou de la liaison série.

Port TCP

Fixe le N° du port TCP à utiliser. Attention : Si 2 passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même N° de port TCP.

19.4 Passerelle « Raw UDP »

Cette passerelle permet de relier un ensemble d'équipements série ou IP, au travers d'un réseau IP.

Les destinataires sont désignés dans une liste établie par configuration.

Cette solution est très simple de mise en œuvre : On désigne chaque correspondant par son adresse IP ; les données RS232 sont envoyées sous forme de trames IP adressées individuellement à chaque correspondant enregistré.



Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Transparent > Raw UDP COMx.
- Cocher la case Activer.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Taille du buffer de réception

Fixe la taille maximum, en octets, d'un bloc transmis vers le réseau IP.

Timeout fin de trame RS

Fixe délai de silence maximum après lequel le buffer de caractères reçus de la liaison RS232-RS485 est transmis vers le réseau IP.

Port UDP

Fixe le N° du port UDP à utiliser permettant de recevoir les données d'un ou plusieurs équipements sur le réseau.

Attention : Si 2 passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même N° de port UDP.

Destinations

Cette table contient les adresse IP des passerelles vers lesquelles seront envoyés les caractères reçus de la liaison série.

Un port UDP différent peut être défini pour chaque adresse IP de destination.

19.5 Passerelle « Raw Multicast »

Cette passerelle est également destinée à relier un équipement série à un ensemble d'équipements du réseau IP.

Elle utilise le protocole « Multicast » qui permet de délivrer simultanément une trame IP à de nombreux destinataires sans accroître le trafic : Les données RS232 sont transmises dans une trame IP adressée à une adresse IP particulière appelée adresse multicast ; tous les abonnés à cette adresse décodent la trame.



Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Transparent > Raw Multicast COMx.
- Cocher la case Activer.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Taille du buffer de réception

Fixe la taille maximum, en octets, d'un bloc transmis vers le réseau IP.

Timeout fin de trame RS

Fixe délai de silence maximum après lequel le buffer de caractères reçus de la liaison RS232-RS485 est transmis vers le réseau IP.

Port UDP

Fixe le N° de port UDP à utiliser.

Attention : Si 2 passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même N° de port UDP.

Adresse IP du groupe multicast

Saisir l'adresse IP attribué au groupe de diffusion (multicast) en respectant les règles de l'IANA .

19.6 Passerelle « Unitelway »

La passerelle Unitelway permet de connecter un automate série maître unitelway à un réseau IP. Elle permet en particulier de réaliser la fonction de télémaintenance d'automates Schneider Electric RS485 via un réseau IP.



Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Unitelway.
- Cocher la case Activer.

Port COM

Choisir la liaison série 1 ou 2 du produit.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Adresse Xway

Adresse de la passerelle dans le réseau Xway.

Timeout d'inactivité TCP

Fixe le temps au bout duquel la liaison TCP est rompue en cas d'absence de caractères reçus du réseau IP ou de la liaison série.

Esclaves Unitelway

Désigne la correspondance entre l'adresse de chaque esclave Unitelway émulé par la passerelle et l'adresse IP et Xway de la station sur Ethernet.
19.7 Passerelle « Telnet »

Cette passerelle permet à un PC sur le réseau IP et équipé d'un logiciel client Telnet de se connecter à un équipement raccordé à la liaison série du XS.

Le débit et le format de la liaison série peuvent être pilotés selon la recommandation RFC2217.

Pour configurer la passerelle :

- Dans le menu, choisir Configuration > Passerelle IP-RS > Transparent > Telnet.
- Cocher la case Activer.

Port COM

Choisir la liaison série 1 ou 2 du produit.

Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt

Permet de configurer le débit et format de la liaison série.

Timeout d'inactivité TCP

Fixe le temps au bout duquel la liaison TCP est rompue en cas d'absence de caractères reçus du réseau IP ou de la liaison série.

Port TCP

Fixe le N° du port TCP à utiliser. Attention : Si 2 passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même N° de port TCP.

20 Serveur d'état Modbus TCP

Le serveur d'état modbus TCP est un serveur permettant à un équipement client Modbus de récupérer des informations d'état du switch XSLAN.

Les valeurs des registres sont documentées en annexe 4.

Pour configurer le serveur Modbus:

- Dans le menu, choisir Configuration > Système > Serveur Modbus
- Cocher la case Activer

Port

Port utilisé par le serveur Modbus. Par défaut le port 502 est utilisé

21 Diagnostic visual de défaut de fonctionnement

Après la mise sous tension, le voyant \bigcirc s'éclaire en rouge durant 20 secondes environ pendant la phase d'initialisation du produit.

Après ce délai, le voyant passe au vert et clignote durant 30 secondes puis devient fixe lorsque le produit est prêt à fonctionner.

Si le voyant reste éclairé rouge après de délai, le produit est probablement en panne ; contacter la hotline.

22 Journal

Le Journal est horodaté; il enregistre les trois cents derniers événements y compris les connexions et déconnexions de lignes SHDSL.

Pour accéder au journal :

• Dans le menu, choisir Diagnostics > Journal.

Etic administration ×	+							X
(i) 192.168.0.128/index-fr.html		C Rechercher	☆ 自		+	⋒	9	≡
etiC	XSLAN+2220 Switch SHDSL.bis							_
Accurate	> Accueil > Diagnostics > Journal							
Configuration								
▼ Diagnostics Journal	Date: Mon Jan 11 22:17:16 2016 Jan 11 21:31:28 shdsl-bis log: LAN	- lan2 Up 100Mb/s Full Duplex			^			
Etat du réseau	Jan 11 21:31:27 shdsl-bis log: LAN	- lan2 Down						
Statistiques	Jan 11 21:31:25 shdsl-bis log: SSH Jan 11 21:31:17 shdsl-bis log: SSH	- started - Stopped						
État des passorelles	Jan 11 21:28:59 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) PMMS1 OK						
Matériel	Jan 11 21:28:59 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) PMMS1 UP, margins local 19 dB,	remote 18	dB				
 Diagnostic avancé 	Jan 11 21:28:42 shds1-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 EOC message received: sicdst 5 len 35 f.	ail 1 rme	0 4	E E			
Maintenance	Jan 11 21:28:42 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) Enabling EOC		_	≡			
À propos	Jan 11 21:28:42 shds1-bis log: SHDSL Jan 11 21:28:42 shds1-bis log: SHDSL	 Link SHDSL2 (STU-C) EOC channel state changed : REA Link SHDSL1 (STU-R) EOC channel state changed : REA 	DY DY					
	Jan 11 21:28:41 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) up, rate 5696kbps						
	Jan 11 21:28:41 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL1 (STU-R) up, rate 5696kbps						
	Jan 11 21:28:39 shds1-bis log: SHDSL Jan 11 21:28:39 shds1-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) PMHS1 OP data mode						
	Jan 11 21:28:38 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL1 (STU-R) State changed : Up, data mode (5.hs trans	sfer)				
	Jan 11 21:28:38 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) State changed : Up, data mode (5.hs trans	sfer)				
	Jan 11 21:28:23 shds1-bis log: SHDSL Jan 11 21:28:23 shds1-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (SID-C) State changed : Initializing (G - Link SHDSL1 (STU-R) State changed : Initializing (G	hs transf.	fer)				
	Apr 6 11:14:52 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL1 (STU-R) Assuming STU-R role						
	Apr 6 11:14:52 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) State changed : Down, ready (G.)	hs startug	p)				
	Apr 6 11:14:51 shdsl-bis log: SHDSL Apr 6 11:14:50 shdsl-bis log: SHDSL	 Link SHDSL2 (STU-C) State changed : Down, not ready Link SHDSL2 (STU-C) PMMS1 Configuration : Target may 	(G.hs tra rain 11 dB	ansie R	r;			
	Apr 6 11:14:50 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) Line probing	.y u.	-				
	Apr 6 11:14:50 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) Assuming STU-C role						
	Apr 6 11:14:50 shdsl-bis log: SHDSL Apr 6 11:14:50 shdsl-bis log: SHDSL	 Link SHDSL1 starting role detection Link SHDSL2 Trying STU-C mode 						
	Apr 6 11:14:50 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 (STU-C) State changed : Down, ready (G.)	hs startug	p)				
	Apr 6 11:14:48 shdsl-bis log: SHDSL	- Link SHDSL2 starting role detection			-			
	A07 6 11:19:96 \$00\$1-01\$ 100: 50051. <	- Link shoall starting role detection			Þ			
	Effacer le journal Rafraichir							

23 Mesure de la qualité de liaison

On évalue la qualité de la connexion au moyen des critères suivants :

Critère 1 : La marge de rapport signal à bruit

C'est la différence entre le rapport signal à bruit mesuré et le rapport signal à bruit minimum nécessaire pour le débit établi.

Plus la valeur est faible, plus il y a un risque qu'une perturbation provoque des erreurs ou bien une déconnexion.

Critère 2 : Le nombre de pertes de lien

Le nombre de déconnexions de la liaison est un bon indicateur du fonctionnement de la liaison. Lorsqu'une liaison fonctionne normalement, les déconnexions doivent être très rares. Elles peuvent survenir au moment d'un orage ou lors d'une perturbation électromagnétique.

Critère 3 : Le taux d'erreurs de la ligne

Il se mesure au moyen du nombre de secondes erronées.

Lorsqu'une liaison fonctionne bien, le nombre de secondes erronées doit être très faible.

Des secondes erronées peuvent se produire de temps à autres, par exemple au moment d'un orage ou lors d'une perturbation électromagnétique.

Pour vérifier la qualité de la liaison,

• Dans le menu, choisir Diagnostics > Etat du réseau > Interfaces.

Etic administration ×	+											×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html				C	Q, Rechercher	7	<u>ነ</u>		÷	俞	ø	≡
etjC	xs	LAN+2220	Switch SHDSL.bis									_
Telecom	> Ac	ccueil > Diagn	ostics > Etat du	i réseau > Inte	rfaces							?
Accueil Configuration Diagnostics	Adre	esse MAC										
Journal ▼ Etat du réseau			Adresse M	AC 00:0a:b4:00:4	le:f7							
Interfaces	État	des ports LAN	,									
États RSTP			Etat du port LA	N1 Down								
Routes	÷			UP TOOMD/S P	ull Duplex							
▶ Statistiques	Etat	des ports SHDS										
 Outils État des passerelles Matériel 		Nom du port	État du lien SHDSL	Débit binaire	Marge de rapport signal à bruit	Atténuation de la ligne	Se erron dern	econdes ées dans ière heu	s la re	Per conne les der he	tes de xion da mières eures	ans 24
Diagnostic avancé	۲	SHDSL1	Connecté	5696 kbits/sec	18 dB (4/4)	1 dB		0			0	
À propos	\odot	SHDSL2	Connecté	5696 kbits/sec	19 dB (4/4)	1 dB		1			0	
	Aff	ficher									<	>
	Re	démarrer les cor	nexions SHDSL									
	Ra	fraîchir										

Le tableau de synthèse indique pour chaque ligne SHDSL :

- Si elle est connectée ou non
- le débit
- L'atténuation de la ligne
- la marge de rapport signal à bruit
- le nombre de secondes erronées
- Le nombre de déconnexions

Pour diagnostiquer le défaut de fonctionnement d'une ligne SHDSL,

- Sélectionner la ligne SHDSL
- Cliquer Afficher.

Le tableau détaillé de la connexion s'affiche.



24 Statistiques SHDSL

Les statistiques SHDSL permettent d'avoir une vision globale de la qualité de la liaison en prenant en compte une période longue de fonctionnement.

Il s'agit d'un ensemble de compteurs indiquant la qualité de la liaison pour chaque seconde passée de manière similaire au standard G821. De plus un historique de ces compteurs heure par heure permet de corréler des éventuels défauts de transmission avec d'autres événements, par exemple le démarrage d'un moteur et ceci sur une profondeur de 15 jours.

Pour accéder aux statistiques SHDSL,

• Dans le menu, choisir Diagnostics > Statistiques > Compteurs SHDSL.

Etic administration ×	🕒 pool.ntp.org: NTP Sen	vers i × +				
(i) 192.168.0.128/index-fr.html			G	🤇 Rechercher	☆ 自 ♥	+ ☆ ⊜ ≡
otiC	XSLAN+2220	Switch SHDSL.bis				
Telecom	> Accueil > Diagnos	tics > Statistique	s > Compteurs	SHDSL		
Accueil Configuration Diagnostics	Compteurs SHDSL			Secondes		
Etat du réseau	Nom du port	Secondes sans erreur	Secondes erronnées	sévèrement erronnées	Secondes d'indisponibilité	Secondes non connectées
 Statistiques Compteurs Ethernet 	SHDSL1	15575	1	1	3	172
Compteurs SHDSL	SHDSL2	15578	2	2	3	168
 Etat des passerelles Matériel Diagnostic avancé Maintenance Å propos 	Historique des compte	ine 2 4 23:29:22 20	016			4 W
	EFS : Erroneo SES : Severel US : Unavaile NCS : Not cor Line ID : 1 Datetime	ree seconds is seconds y erroneous sec ble seconds inected seconds EFS	conds ES :	ses us no	C5	
	2016-01-04 23	3:00:01 360 2:00:00 360	4 0 0			
	2016-01-04 21	:00:00 360	0 0	0 0		
	2016-01-04 20 2016-01-04 19):00:00 306:):00:03 0	1 1	1 3 1' 0 0 1:	72 12	
	2016-01-04 18	8:00:02 0	0	0 0 3	600	
	2016-01-04 17	5:00:02 0	0	0 0 30	600 600	
	2016-01-04 15	00:02 0	0	0 3	600	
	2016-01-04 14	3:00:02 0	0	0 0 3	600	
	2016-01-04 12	:00:02 0	0	0 3	600	
	2016-01-04 11):00:02 0	0	0 0 3	600	
	2016-01-04 09	0:00:02 0	0	0 3	600	
	2016-01-04 08	1:00:02 0 1:00:02 0	0	0 0 30 0 0 30	600	
	2016-01-04 06	5:00:02 0	0	0 3	600	
	2016-01-04 05	1:00:02 0 1:00:02 0	0	0 0 30 0 <u>0 3</u> 0	600	-
	•		III			•
	Rafraîchir					

25 Etat des passerelles

Pour accéder à l'Etat des passerelles,

• Dans le menu, choisir Diagnostics > Etat des passerelles.

Cette page permet d'afficher l'état courant du paramétrage des passerelles, le nombre d'octets et de trames échangées et le nombre de trames en erreur.



Pour analyser le trafic RX et TX traffic sur le lien série,

• Cliquer Visualisation des données série.

26 Outil PING

Cette page permet de commander l'émission d'une trame « PING » depuis le produit vers un équipement raccordé au réseau.



27 Sauvegarde et chargement d'un fichier de paramètres

Dans chaque page de configuration, il faut cliquer le bouton « Enregistrer » pour que la modification des paramètres soit prise en compte. Elle est sauvegardée en mémoire et appliquée immédiatement. Si le produit redémarre, la configuration n'est pas perdue ; c'est la configuration courante.

Il est possible d'enregistrer la configuration courante dans un fichier situé dans le produit, ou de l'exporter vers un PC sous forme d'un fichier éditable.

Réciproquement, il est possible de charger une configuration parmi l'ensemble des configurations enregistrées dans le produit ou bien d'importer un fichier de configuration sauvegardé dans un PC.

• Dans le menu, sélectionner Maintenance > Gestion des configurations.

Etic administration ×	+		
(i) 192.168.0.128/index-fr.html	C Q Re	chercher 🔂	≜ ♥ ∔ ♠ 9 ≡
Accueil Configuration Diagnostics	XSLAN+2220 switch SHDSL.bis > Accueil > Maintenance > Gestion des configurations sauvegardées	ations	
▼ Maintenance	Nom	Date de création	Type
Gestion des configurations Mises à jour du logiciel	Factory default with advanced SHDSL	Wed Apr 6 11:14:16 2016	Reference configuration
Bloc notes	TEST	Mon Jan 11 22:31:18 2016	User configuration
Redémarrage	Supprimer Exporter vers le PC Charger cette conf	iguration	
Α μισμος	Enregistrer la configuration courante		
	Nom de la configuration Saved_config Enregistrer Importer une configuration depuis le PC		
	Nom de la configuration Imported_confi	g	
	Fichier à importer Parcourir	Aucun fichier sélectionné.	
	Importer depuis le PC		

Pour enregistrer la configuration courante dans un fichier dans le produit,

- Face au champ Nom de la configuration, attribuer un nom pour la configuration.
- Ciquer Enregistrer.

La configuration s'ajoute à la liste dans le tableau des Configurations sauvegardées.

Pour charger comme configuration courante l'une des configurations de la liste,

• Sélectionner la configuration dans la liste et cliquer Charger cette configuration.

Pour exporter la configuration courante dans un fichier (.txt) sur un PC,

- Commencer par enregistrer la configuration courante dans un fichier du produit comme indiqué précédemment,
- Puis sélectionner dans la liste la configuration à exporter et cliquer Exporter vers le PC.

Pour importer un fichier de paramètres sauvegardé,

- Cliquer Parcourir... puis sélectionner le fichier (XXX.txt) à restituer.
- Modifier éventuellement le nom de la configuration et cliquer Importer depuis le PC. La configuration correspondante apparaît dans la liste Configurations sauvegardées.
- Sélectionner la configuration dans la liste puis cliquer Charger cette configuration ; elle remplace la configuration courante.

Note : Un fichier de configuration ne peut être restauré que s'il a été constitué avec la même version de firmware.

28 Mise à jour du logiciel

Elle s'effectue par la prise Ethernet de préférence ou bien à distance, via la ligne SHDSL par exemple. La mise à jour ne modifie pas le paramétrage du produit.

Si la mise à jour est effectuée à distance, on vérifiera que la nouvelle version du logiciel est compatible avec le paramétrage en cours, pour que la connexion SHDSL soit rétablie automatiquement après la mise à jour.

La mise à jour peut s'effectuer de deux façons :

Si le fichier de mise à jour est accessible depuis le PC de l'opérateur, elle peut s'effectuer directement par le navigateur en utilisant HTTP POST.

La mise à jour du logiciel peut aussi s'effectuer via un serveur TFTP sur lequel sera chargé au préalable le fichier de mise à jour.

Etic administration ×	+				, •	×
(i) 192.168.0.128/index-fr.html	C Q Rechercher	☆ 🖻	ŧ	⋒	9	=
 Diagnostics Maintenance Gestion des configurations Mises à jour du logiciel Bloc notes Redémarrage À propos 	XSLAN+2220 switch SHDSL.bis > Accueil > Maintenance > Mises à jour du logiciel Mettre à jour en utilisant HTTP POST Parcourir Aucun fichier sélectionné. Mettre à jour en utilisant un serveur TFTP Adresse IP du serveur TFTP Nom du fichier à télécharger sur le serveur TFTP Mettre à jour via TFTP maintenant					

Pour effectuer la mise à jour du logiciel en utilisant HTTP POST,

- Dans le menu, choisir Maintenance > Mise à jour du logiciel.
- Sélectionner le fichier du nouveau logiciel.
- Cliquer Mettre à jour maintenant.

Après quelques secondes, le voyant (\uparrow) clignote en rouge.

Attendre environ 5 minutes puis vérifier que la mise à jour s'est bien effectuée (menu A propos).

ANNEXE 1 : SNMP MIB

Purpose of the document

This document describes the MIBs and the OIDs supported by the XS devices manufactured by ETIC Telecom.

2 Accessible OIDs and MIBs

2.1 Supported MIBs

1

The OIDs used are standard and located under iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.

It is only possible to read information, not to write it. The SET command is not supported.

The SNMP agent functionality in the XS device is provided by the Net-SNMP software package (http://www.netsnmp.org). A lot of common MIBs are implemented by this package. In addition to these MIBs, a few more specific MIBs are supported.

The common MIBs supported include the following :

- RFC1213-MIB (MIB-2)
- HOST-RESOURCES-MIB
- IF-MIB
- IP-MIB

These will not be documented here unless there is something specific in the implementation in the XSLAN+ devices.

The specific MIBs are :

- HDSL2-SHDSL-LINE-MIB
- BRIDGE-MIB
- RSTP-MIB

These will be described in detail because they are not implemented by default in Net-SNMP.

2.2 Network interface indexes

All the SNMP tables that deal with network interfaces are indexed with the network interface index. Indexes could change after a version upgrade. To be sure that the supervision works over the time the supervision should be linked to the internal interface name.

In the XS software versions the interface names are :

Interface name	Internal name
LAN1	lan1
LAN2	lan2
LAN3	lan3
LAN4	lan4
SHDSL1	sh1
SHDSL2	sh2
SHDSL3	sh3
SHDSL4	sh4

The interface names will not change over the time.

2.3 Querying the MIB

To query the MIB of the device and see what OID can be useful, the tools from the Net-SNMP project can be used. They can be installed on an Unix like operating system such as Linux or a BSD variant. They can also be installed on Windows using Cygwin.

To use them, start a shell in a terminal window and test these commands :

```
# This command will return all OIDs supported by the device.
```

```
mc@ubuntu:~$ snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.128
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: ETIC Telecom XSLAN+4400 SHDSL switch, firmware
version v2.1.0-b2
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (26205510) 3 days, 0:47:35.10
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: www.etictelecom.com
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: XS+
...
```

```
# This command queries one OID.
mc@ubuntu:~$ snmpget -v1 -c public 192.168.0.201 IF-MIB::ifName.8
IF-MIB::ifName.8 = STRING: lan4
```

This command translates the name of an OID to its numeric representation. # Note that the MIB file must be installed somewhere where Net-SNMP can find it. mc@ubuntu:~\$ snmptranslate IF-MIB::ifName.8 -On .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8

```
# Table display: SNMP tables can be displayed with this command:
mc@ubuntu:~$ snmptable -v1 -c public 192.168.0.201 IF-MIB::ifTable
SNMP table: IF-MIB::ifTable
...
```

3 Description of the supported OIDs

3.1 Sysdesc, Syslocation, SysName

- OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0 : Type of product and firmware version
- OID SNMPv2-MIB::sysLocation.0 : Parameter "syslocation" in the web page
- OID SNMPv2-MIB::sysName.0 : Parameter "sysname" in the web page

3.1.1 Example

```
mc@ubuntu:~$ snmpget -v1 -c public 192.168.0.201 SNMPv2-MIB::sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: XS+
mc@ubuntu:~$ snmpget -v1 -c public 192.168.0.201 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: ETIC Telecom XSLAN+4400 SHDSL switch, firmware
version v2.1.0-b2
```

3.2 Network interfaces table (IF-MIB::ifTable)

List of the network interfaces of the device.

The XS can have up to 8 Ethernet interfaces :

- 4 10/100BASE-T Ethernet ports,
- 4 SHDSL 2BASE-TL ports.

The interfaces are named :

- lan1, lan2, lan3, lan4 for the 10/100BASE-T interfaces (from 1 to 4)
- sh1, sh2, sh3, sh4 for the SHDSL interfaces (from 1 to 4).
- The br_lan and br_sh interfaces are Linux bridge interfaces. They allow Ethernet bridging between the ports of the device.

In this table there are a few particularities :

- OID IF-MIB::ifAdminStatus : Display the administrative state of the interface.
- Warning : For the SHDSL ports, the value ifAdminStatus is « up » when the connection is established, and « down » otherwise.
- OID IF-MIB::ifOperStatus : Is « up » when a connection is established, or « down » when were is no connection. This is true for the SHDSL and LAN ports.
- OID ifIndex : Index of the interface, used in many tables of the product.
- OID ifSpeed : Data rate of the interface. Note: for the SHDSL ports, this value is always 100Mb/s.

3.2.1 Example

```
mc@ubuntu:~$ snmptable -v1 -c public 192.168.0.201 IF-MIB::ifTable
SNMP table: IF-MIB::ifTable
```

•••

ANNEXE 4

3.3 SHDSL MIB (HDSL2-SHDSL-LINE-MIB)

This MIB contains information relative to the SHDSL connections. It is published by the IETF in RFC4319.

3.3.1 Table HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndPointCurrTable :

This table contains information about how the line is working. At least the Attenuation and SNR margin should be monitored.

The attenuation gives an indication about the length of the line and the insertion losses of the connectors. The SNR margin tells how much noise the receiving modem can bear without causing transmission errors or disconnects.

The number of erroneous seconds should also be monitored. It indicates the availability of the line. A number near zero indicates a noise free operation. A high number indicates noise or signal distortion somewhere on the line. Usual causes include crosstalk, inadequate surge protectors and EMI disturbances caused by other equipment.

- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointCurrAtn: Line attenuation
- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointCurrSnrMgn: SNR margin
- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointrrActivationState: Line status, connected or not (Warning, the other fields are invalid when this parameter value is not « data »
- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointCRCAnomalies: CRC errors on the line
- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointLOSWS: Seconds with one or more synchronization loss
- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointES: Erroneous seconds. A second is « erroneous » if there are one or several CRC errors or synchronization loss
- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointSES: Severely erroneous seconds . A second is « severely erroneous » if there are at least 50 CRC errors or one or several synchronization loss.
- OID HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointUAS: Unavailable seconds. A second is
 « unavailable » after 10 consecutive severely erroneous seconds. It is necessary to have 10 seconds
 with no « severely erroneous » seconds to leave this state.

For more information, refer to ITU-T standard G.991.2 (G.SHDSL.bis).

The other fields are not supported.

Example

```
mc@ubuntu:~$
               snmpwalk
                          -v1
                                      public
                                              192.168.0.201
                                                                HDSL2-SHDSL-LINE-
                                 -c
MIB::hdsl2ShdslEndpointCurrTable
HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointCurrAtn.12.0.networkSide.wirePair1
                                                                                 =
INTEGER: 0 dB
HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointCurrAtn.13.0.networkSide.wirePair1
                                                                                 =
INTEGER: 0 dB
HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointCurrAtn.14.0.networkSide.wirePair1
                                                                                 =
INTEGER: 0 dB
HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::hdsl2ShdslEndpointCurrAtn.15.0.networkSide.wirePair1
                                                                                 =
INTEGER: 0 dB
```

Numeric OIDs

Replace "ifindex" with the SHDSL interface index in the table below.

hdsl2ShdslEndpointCurrAtn	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.1.ifindex.0.1.1
hdsl2ShdslEndpointCurrSnrMgn	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.2.ifindex.0.1.1
hdsl2ShdslEndpointCurrStatus	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.3.ifindex.0.1.1
hdsl2ShdslEndpointES	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.4.ifindex.0.1.1
hdsl2ShdslEndpointSES	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.5.ifindex.0.1.1
hdsl2ShdslEndpointCRCanomalies	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.6.ifindex.0.1.1
hdsl2ShdslEndpointLOSWS	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.7.ifindex.0.1.1
hdsl2ShdslEndpointUAS	.1.3.6.1.2.1.10.48.1.5.1.8.ifindex.0.1.1

3.3.2 Table HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::SpanStatusTable

• OID hdsl2ShdslStatusActualLineRate (.1.3.6.1.2.1.10.48.1.2.1.3.ifindex) : data rate of the SHDSL line. It is recommended to monitor this OID, if the chosen profile for the line is not a fixed datarate profile.

The other fields are not supported and are set to 0.

3.3.3 Table HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::SpanConfProfileTable

This table gives the list of the profiles defined for the SHDSL links configuration. These informations are the same as the ones in the web page « SHDSL ports »

3.3.4 Table HDSL2-SHDSL-LINE-MIB::SpanConfTable

This table gives the SHDSL profile associated with each SHDSL port.

3.4 MIB : BRIDGE-MIB::dot1dBridge

Information about the Ethernet bridge are gathered under this OID. This MIB is published by the IETF under RFC4188.

3.4.1 OID BRIDGE-MIB::dot1dBase

The following information is displayed :

- OID BRIDGE-MIB::dot1dBaseBridgeAddress : Bridge MAC address
- OID BRIDGE-MIB::dot1dBaseNumPorts : Number of ports in the bridge
- OID BRIDGE-MIB::dot1dBaseType : Type of bridge (Tranparent-only)

3.4.2 Table BRIDGE-MIB::dot1dBasePortTable :

This table provides details of the bridge ports. Throughout the BRIDGE-MIB, ports are referenced by number. This table associates a bridge port number with ifIndex (network interface number).

- OID dot1dBasePort : Port number
- OID dot1dBasePortIfIndex : Port index in the ifTable table
- OID dot1dBasePortCircuit : Always 0
- OID dot1dBasePortDelayExceededDiscards : Not supported
- OID dot1dBasePortMtuExceededDiscards : Not supported

3.4.3 OID BRIDGE-MIB::dot1dTp

This oid gathers information on transparent bridges (= Ethernet switches).

3.4.4 Table BRIDGE-MIB::dot1dTpFdbTable

This table contains the MAC address table learned by the product.

- OID dot1dFdbAddress : MAC address learned by the switch
- OID dot1dFdbPort : Which port to send a frame with the destination MAC address above.
- OID dot1dFdbStatus : the state of the entry in the table: learned or fixed.

This table allows you to draw a "map" of the network and equipment connected to it.

3.4.5 RSTP and STP

The RSTP and STP system can be polled with the standard MIBs BRIDGE-MIB and RSTP-MIB. The RSTP-MIB is published by the IETF in RFC4318.

ANNEXE 2 : Portée de la liaison SHDSL

Le tableau ci-dessous donne le débit qu'il est possible d'obtenir sur une liaison SHDSL en fonction du diamètre du fil et de la distance.

Ces valeurs sont données à titre indicatif et en l'absence de perturbation.

Débit	192Kb/s	1,2Mb/s	2,3Mb/s	5,7 Mb/s	6.7 Mb/s	10 Mb/s	12 Mb/s	15 Mb/s
Distance (Ø 0.9 mm) *	13 km	8 km	6 km	3.7 km	2.5 km	1.5 km	1 km	0.7 km
Distance (Ø 0.4 mm) *	7 km	4 km	3 km	2 km	1.3 km	0.9 km	0.6 km	0.4 km

ANNEXE 3: Compatibilité entre un ancien switch XSLAN et le switch XSLAN+

Cette annexe concerne les XSLAN de première génération (2005-2012). Ces produits étaient conformes au standard Shdsl à 2,3 Mb/s, tandis que les familles suivantes sont conformes au standard Shdsl.bis à 5,7 Mb/s.

Un switch SHDSL XSLAN de première génération et un switch SHDSL XSLAN+ peuvent être connectés l'un à l'autre au travers d'une paire torsadée.

La version du logiciel du switch XSLAN+ doit être supérieure à V1.3.2.

1/ Cas d'un switch XSLAN configuré comme STU-R (NTU)

La compatibilité entre un switch XSLAN et un switch XSLAN+ est assurée sans condition.

Le switch XSLAN+ doit être configuré avec le profil « STU-C, standard » ou avec un profil à débit fixe. Dans ce cas le débit doit être inférieur ou égal à 2304 Kb/s.

2/ Cas d'un switch XSLAN configuré comme STU-C (LTU)

La compatibilité entre un switch XSLAN et un switch XSLAN+ est assurée uniquement si la version du logiciel du switch XSLAN est supérieure ou égale à 2.20.

Le débit ne peut pas être établi à 128 kb/s ; il doit être établi à une valeur supérieure.

Le switch XSLAN+ doit être configuré avec le profil « STU-R, auto ».

ANNEXE 4 : Registres du serveur d'état Modbus TCP

Modbus TCP server: Base Register Address: 40011 NodeID: 255

All statuses can be read in one request Read Holding Register (FC=03)

Register MAP:

Register 0: interfaces state: TYPE WORD

- bit 0..1 status of the Ethernet LAN1
 - \circ 00 disabled
 - 10 enabled / disconnected
 - 11 enabled / connected
- bit 2..3 status of the Ethernet LAN2
- bit 4..5 status of the Ethernet LAN3
- bit 6..7 status of the Ethernet LAN4
- bit 8..9 status of the SHDSL1
 - \circ 00 disabled
 - 10 enabled / disconnected
 - 11 enabled / connected
- bit 10..11 status of the SHDSL2
- bit 12..13 status of the SHDSL3
- bit 14..15 status of the SHDSL4

Register 1: Fail safe ring: TYPE WORD

- Bit 0: (0: disabled; 1: disabled)
- Bit 1: (0: ring OK; 1: ring failure)

Register 2: RSTP status: TYPE WORD

- bit 0..1 status of the Ethernet LAN1
 - o 00 disabled
 - \circ 01 blocked
 - 10 learning
 - o 11 forwarding
- bit 2..3 status of the Ethernet LAN2
- bit 4..5 status of the Ethernet LAN3
- bit 6..7 status of the Ethernet LAN4
- bit 8..9 status of the SHDSL1
 - \circ 00 disabled
 - 01 blocked
 - o 10 learning
 - \circ 11 forwarding
- bit 10..11 status of the SHDSL2
- bit 12..13 status of the SHDSL3
- bit 14..15 status of the SHDSL4

Note: If Vpnloop is enabled, tap0 RSTP status replace RSTP status of LAN1.

ANNEXE 4

Register 3: Bit rate port 1: TYPE UINT (0 ... 65535) - kbit/s

Register 4: Bit rate port 2: TYPE UINT (0 ... 65535) - kbit/s

Register 5: Bit rate port 3: TYPE UINT (0 ... 65535) - kbit/s

Register 6: Bit rate port 4: TYPE UINT (0 ... 65535) - kbit/s

Register 7: SNR ratio margin port 1: TYPE UINT (0 ... 65535) - dB

Register 8: SNR ratio margin port 2: TYPE UINT (0 ... 65535) - dB

Register 9: SNR ratio margin port 3: TYPE UINT (0 ... 65535) - dB

Register 10: SNR ratio margin port 4: TYPE UINT (0 ... 65535) – dB

Register 11: Number of erroneous seconds during the last 15mn port 1: TYPE UINT (0 ... 65535)

Register 12: Number of erroneous seconds during the last 15mn port 2: TYPE UINT (0 ... 65535)

Register 13: Number of erroneous seconds during the last 15mn port 3: TYPE UINT (0 ... 65535)

Register 14: Number of erroneous seconds during the last 15mn port 4: TYPE UINT (0 ... 65535)

Register 15-16: Number of erroneous seconds during the last 24 hours port 1: TYPE UDINT (0 ... 4294967295)

Register 17-18: Number of erroneous seconds during the last 24 hours port 2: TYPE UDINT (0 ... 4294967295)

Register 19-20: Number of erroneous seconds during the last 24 hours port 3: TYPE UDINT (0 ... 4294967295)

Register 21-22: Number of erroneous seconds during the last 24 hours port 4: TYPE UDINT (0 ... 4294967295)

Register 23: Vpnloop state: TYPE WORD

• Bit 0: (0: disconnected; 1: connected)



405 rue Lavoisier 38330 Montbonnot Saint Martin France

Tel : +33 (0)4 76 04 20 00 contact@etictelecom.com

www.etictelecom.com